

Meetinstructie KEJE Scharnierende hordeur



Montage op de dag

Meet de breedte en hoogte in centimeters van de deuropening (de ruimte tussen het kozijn). Tel bij deze maat 8,4 cm* op (= 2 x montageprofiel van 4,2 cm). Deze maten vul je in bij het bestellen.

* Als er aan de onderzijde geen kozijn zit dan tel je bij de hoogte 4,2 cm op en kies je voor een 3-delig montageprofiel.

Waar je verder op moet letten

- De hordeur kan alleen op de dag (op het kozijn) gemonteerd worden.
- Om het montageprofiel te monteren is er rondom een ruimte van 4,2 cm nodig.

