



Installationsguide för **RenaRumpors Bidé-dusch**



En steg för steg guide som hjälper dig att
montera din nya bidé-dusch.

Innan du börjar

Även om du är redo att börja använda din nya bidé finns ett par viktiga saker att kontrollera för att undvika hinder längre fram i monteringen.

1 - Har du rätt verktyg?



Detta kit innehåller allt material som krävs för din installation. Du kan dock komma att behöva en vanlig skiftnyckel för att dra åt vattenanslutningarna.

2 - Kan du stänga av vattnet i kallvattenledningen fram till toalettstolen?

För att kunna montera ventilen som ingår i kittet behöver vattenförsörjningen till din toalettstol delas, för detta krävs att vattnet fram till toalettstolen stängs av. Denna avstängning finns nästan alltid någonstans i din bostad. Vissa toalettstolar har en avstängningsventil vid anslutningen till toalettstolen, du kan använda denna om det finns möjlighet att montera ventilen efter avstängningen.



3 - Har du rätt dimensioner på toalettanslutningen?

Som standard i Sverige används en ½" (R15) anslutning för kallvattnet till toalettstolar. Kontrollera att detta stämmer för din toalettstol annars kommer ventilen ej att passa.



OBS: RenaRumpor ansvarar inte för eventuella skador som uppstår vid oansvarigt användande av våra produkter. VVS-installationer skall göras under tillstånd av bostadsägare och med förståelse av risker och konsekvenser.

Installation #1 Ledningsmontering

1 - Stäng av kallvattenförsörjningen till toalettstolen.



2 - Kontrollera att vattnet är avstängt genom att spola toaletten. Om du hör att den inte fylls är vattnet avstängt.



3 - Skruva loss den existerande vattenanslutningen till toalettstolen. Var beredd på att lite vatten kommer ut från anslutningen.



4 - Gör rent gängorna på inkommande vattenanslutning samt på toalettstolens anslutning.



5 - Placera den stora gummipackningen i botten på ventilens hon-anslutning. Kopplingen tätar med hjälp av gummipackningen. Gängtejp används i exemplet men är inte nödvändigt.



6 - Skruva fast ventilen till både inkommande vatten och toalettstolen. Använd skiftnyckeln för att dra åt hårdare, inte mycket hårdare än du kan med fingrarna. Vinkla ventilens bas åt det håll du vill slangen skall gå till bidéduschen. Skruv fast rätt ände av slangen till ventilens kvarvarande anslutning. Dra denna lika hård som tidigare kopplingar, ej för hårt.



7 - Försäkra dig om att gummipackningen sitter enl bild. Skruva ihop munstycket och slangen. Kopplingen tätar med hjälp av gummipackningen. Gängtejp används i exemplet men är inte nödvändigt.



8 - Montera handtagshållaren på valfritt sätt. Placera fästet mellan locket och cistern på toalettstolen. För att fästa hållaren till vägg, skruva isär hållare och plåt. Fäst sedan endast hållaren på väggen.



9 - Sätt på vattenförsörjningen till toalettstolen igen.



10 - Kontrollera om någon anslutning läcker. Om detta är fallet, dra då åt den läckande anslutningen lite hårdare tills läckaget slutar.



11 - Skär av synlig gängtejp om det behövs.



12 - Reglera trycket vid munstycket genom att vrida på ventilen. Bra jobbat, installationen är nu klar.



Se även Installation #2 Kranmontering på nästa sida

Installation #2 Kranmontering

1 - Skruva loss den nuvarande strålsamlaren/munstycket från kranen där biden skall installeras.



2 - Beroende på om gängen är utvändig eller invändig kan en adapter behövas. Denna ingår i paketet. Kranen i bilden ovan är utvändig och behöver därmed ingen adapter.



3 - Om adaptern används, placera två gummipackningar, en under adaptern samt en ovanpå. Om ingen adapter används, placera endast en packning i hon-anlutningen på ventilen.



4 - Om adapter används, skruva åt denna först genom att vrida på hon-anlutningen på ventilen.



5- Den inkluderade grova adaptern behövs **ej** för denna installation utan är bra om grövre slang önskas anslutas.



6 - Skruva fast ventilen på blandaren. Om adapter används vrids hela ventilen för att tätta kopplingen. Om ingen adapter används, vrid endast hon-anlutningen. Därefter monteras slang och munstycke enligt Installation #1. Bra jobbat, installationen är nu klar.

