



Analyser som ska var gjorda innan större mängder jord lämnas till Kuskatorpet.

Acenaften	Kobolt Co
Acenaftylen	Koppar Cu
Alifater >C10-C12	Krom Cr
Alifater >C12-C16	Krysen
Alifater >C16-C35	Kvicksilver Hg
Alifater >C5-C8	M/P/O-Xylen
Alifater >C8-C10	Metylkrysener/benzo(a)antracener
Antracen	Metylpyren/florantener
Aromater >C10-C16	Naftalen
Aromater >C16-C35	Nickel Ni
Aromater >C8-C10	Oljetyp < C10
Arsenik As	Oljetyp > C10
Barium Ba	Pyren
Bens(a)antracen	Summa Alifater >C5-C16
Bensen	Summa cancerogena PAH
Benso(b,k)fluoranten	Summa PAH med hög molekylvikt
Benzo(a)pyren	Summa PAH med låg molekylvikt
Benzo(g,h,i)perylen	Summa PAH med medelhög molekylvikt
Bly Pb	Summa TEX
Dibens(a,h)antracen	Summa totala PAH16
Etylbensen	Summa övriga PAH
Fenantren	Toluen
Fluoranten	Torrsubstans
Fluoren	Vanadin V
Indeno(1,2,3-cd)pyren	Zink Zn
Kadmium Cd	