

Stappenplan opgesteld voor het aanbrengen van **zelfklevende deurstoppers/stootdoppen**.

LET OP: Neem dit stappenplan voorafgaande het aanbrengen van de deurstoppers/stootdoppen zorgvuldig door, dit voorkomt problemen met het artikel en voorkomt onnodig retourneren. Het milieu heeft ook een mening.

De zelfklevende deurstoppers/stootdoppen zijn erg gemakkelijk aan te brengen, door de sterk klevende laag. Deze kleef laag is na 2 uur op 80% van zijn kleef sterkte en na 24 uur op 100%. Het aanraken van de deurstoppers/stootdoppen binnen de eerste 30 minuten wordt afgeraden, omdat de kleef laag nog moet drogen.



Stappenplan voor het aanbrengen van de **Deurstoppers/stootdoppen:**

1. Bekijk eerst goed waar u de deurstoppers/stootdoppen wilt gaan plaatsten, dit voorkomt dat u deurstopper/stootdoppen moet verwijderen en de kleeflaag aantast.
2. Als er oude deurstoppers/stootdoppen en lijmresten aanwezig zijn, verwijder deze dan.
3. Controleer voor de zekerheid de afmetingen en locatie van uw deurstoppers, zodat deurstoppers/stootdoppen in 1 keer goed zitten. (Deurstoppers/stootdoppen die toegepast zijn op deuren en of muren, kunnen niet meer geretourneerd worden).
4. Ontvet het oppervlakten waar de deurstoppers/stootdoppen geplaatst worden, denk aan alcohol etc. Plaats de deurstoppers/stootdoppen en druk deze erg goed aan. Wacht vervolgens 2 uur om de lijm te laten drogen tot zijn kleefkracht (80%) in werking is.
5. Controleer tenslotte goed of de deurstopper/stootdop vastgeplakt zit, dit voorkomt dat de deurstoppers/stootdoppen snel loslaten en een lange levensduur behouden.

Voor verdere vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.