

Stappenplan opgesteld voor het aanbrengen van **zelfklevende hoekbeschermers**.

LET OP: Neem dit stappenplan voorafgaande het aanbrengen van de hoekbeschermers goed door, dit voorkomt problemen met het artikel en voorkomt onnodig retourneren. Het milieu heeft ook een mening.

De zelfklevende hoekbeschermers zijn erg gemakkelijk aan te brengen, door de sterk klevende laag. Deze kleef laag is na 2 uur op 80% van zijn kleef sterkte en na 24 uur op 100%. Het aanraken van de hoekbeschermers binnen de eerste 30 minuten wordt afgeraden, omdat de kleef laag nog moet drogen.



Stappenplan voor het aanbrengen van de **hoekbeschermers**:

1. Als er oude hoekbeschermers en lijmresten aanwezig zijn, verwijder deze dan.
2. Controleer voor de zekerheid de afmetingen van uw tafel en de door u bestelde hoekbeschermers, zodat de afmetingen overeenkomen. (Hoekbeschermers die toegepast zijn op uw tafel, kunnen niet meer geretourneerd worden).
3. Ontvet de oppervlakten van de tafelhoeken goed, denk aan alcohol etc. Plaats de hoekbeschermers en druk deze erg goed aan. Wacht vervolgens 2 uur om de lijm te laten drogen tot zijn kleefkracht (80%) in werking is.
4. Controleer tenslotte goed of de hoekbeschermer recht en strak om de tafelhoek zit, dit voorkomt dat de hoekbeschermers snel loslaten en een lange levensduur behouden.

Voor verdere vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.