

# Skinbased®

## Siteen asennus ja suksen huolto

### SITEEN ASENNUSOHJE

Mitat ovat senttimetreissä ja ne on otettu suksen kannasta. Tarkista siteen ruuvien pituudet ennen asennusta.

### VAROITUS!

Skinbased-sukset on suunniteltu umpihankiihtoon. Ennen kuin käytät tuotetta lue käyttö- ja asennusohjeet huolella sekä tutustu tuotteen käytön rajoituksiin. Varomaton tai tarkoituksenvastainen käyttö saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. Valmistaja, jakelija tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa vahingosta, joka on syntynyt, kun tuotetta on käytetty väärin.

### EA-SITEEN ASENNUSKOHTA SKINBASED-SUKSISSA

MALLI	OAC EA ETURUUVI (cm)	3 PIN ETURUUVI (cm)	PIN LINE NNN/Tech/3 Pin (cm)	PORANTERÄ
KAR 149	81	83	80,5	4,1/13mm
WAP 129	71	73	70,5	4,1/13mm
POH 100	54,5	-	-	4,1/9mm
XCD GT 160	85	87	84,5	4,1/13mm
XCD GT 137	73	75	72,5	4,1/13mm
XCD BC 160	85	87	84,5	4,1/13mm

### SUKSEN POHJAN HUOLTAMISEEN suosittelemme



**ÄLÄ KÄYTÄ** kuumavahoja ja voitelurautaa suksen pohjan huoltamiseen. Voitelemme kaikki sukset tehtaalla ennen pakkaamista ja ne ovat suoraan paketista käyttövalmiit.

[www.skinbased.com](http://www.skinbased.com)

