





**READ GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLING ALL LIGHTS / LIRE LES INSTRUCTION GENERALES POUR L'INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE / LEER LAS INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS APARATOS DE ILUMINACIÓN**



**PAG. I**

(GB)  
 ENSURE THAT THE CEILING WHERE THE FITTING IS BEING INSTALLED IS SUITABLE FOR IT AND SUPPORTS ITS WEIGHT-USE THE SUPPLIED TEMPLATE - FIX THE COMPONENTS (C2) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS - FIX THE(C1) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS - INSERT (C6) THROUGH THE (C5-C4-C2) AND ADJUST ADEQUATELY THE MEASURE FIRST PUSHING AND THEN TIGHTENING THE PARTS (C5) - INSERT THE (C7) IN THE (C3) AND (C9) - MAKE A SUITABLE ELECTRICAL CONNECTION - ADJUST ADEQUATELY THE MEASURE OF THE (C7) USING (C9) - FIX THE (C3) TO THE (C1) BY SPRINGS - FIX WITH ATTENTION THE (C11) TO THE (C8) USING (C10) WITH SUITABLE STRENGTH - INSERT THE (C12) IN THE (C11) AND FIX IT WITH MAGNETS.

(ES)  
 COMPROBAR QUE EL TECHO DE INSTALACION SEA ADECUADO PARA EL APARATO Y SOPORTE SU PESO - UTILIZAR LA PLANTILLA PROPORCIONADA - FIJAR LOS COMPENENTES (C2) AL TECHO POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADOS - FIJAR EL (C1) AL TECHO POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADEOS - INSERTAR LOS (C6) A TRAVES DE LOS (C5-C4-C2) Y ARREGLAR ADECUADAMENTE SU MEDIDA PULSANDO Y APRETANDO LOS (C5) - EFECTUAR LA CONEXION ELECTRICA ADECUADA - ARREGLAR ADECUADAMENTE LA LONGITUD DEL (C7) CON EL (C9) - FIJAR EL (C3) AL (C1) POR MEDIO DE LAS MUELLES - HACER CUIDADO FIJANDO EL (C11) AL (C8) POR MEDIO DE LOS (C10) CON FUERZA ADECUADA - INSERTAR EL (C12) EN EL (C11) Y FIJARLO A LOS IMANES.

(FR)  
 VERIFIER QUE LE PLAFOND D'INSTALLATION SOIT ADAPTE A L'APPAREIL ET SUPPORTE SON POIDS - UTILISER LE GABARIT FOURNI - FIXER LES COMPOSANTS (C2) AU PLAFOND AVEC DES VIS ADEQUATS - FIXER LE COMPOSANT (C1) AU PLAFOND AVEC DES VIS ADEQUATS - INSERER LE (C6) DANS LES (C5-C4-C2) ET REGLER SON LONGUER POUSSANT ET SERRANT LE (C5) - EFFECTUER UNE PROPORTIONNEE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - REGLER DE MANIER ADEQUAT LA LONGUER DU (C7) PAR LE (C9) - FIXER LE (C3) AU (C1) AVEC LES RESSORTS - FIXER DOUCEMENT LE (C11) AU (C8) AVEC LE (C10) AVEC UNE FORCE ADEQUATE - INSERER LE (C12) DANS LE (C11) EN ADHERENCE A LES AIMANTES.

(I)  
 ACCERTARSI CHE LA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE SIA ADEGUATA ALL'APPARECCHIO E NE SOPPORTI IL PESO - FISSARE I COMPONENTI (C2) AL SOFFITTO CON ADEGUATE VITI - FISSARE IL (C1) AL SOFFITTO CON ADEGUATE VITI - INSERIRE I (C6) ATTRAVERSO I (C 5-C4-C2) E REGOLARE ADEGUATAMENTE LA MISURA PREMENDO E FISSANDO I (C5) - INSERIRE IL (C7) NEL (C3) E NEL (C9) - ESEGUIRE ADEGUATO COLLEGAMENTO ELETTRICO - REGOLARE ADEGUATAMENTE LA LUNGHEZZA DEL (C7) CON IL (C9) - FISSARE IL (C3) AL (C1) CON LE MOLLE - FISSARE CON ATTENZIONE IL (C11) AL (C8) TRAMITE I (C10) CON FORZA ADEGUATA - INSERIRE IL (C12) NEL (C11) E FISSARLO TRAMITE I MAGNETI.

EN  
 INSPECTING ELECTRICAL WIRES IN THE J-BOX:  
 REMOVE THE (C11) FROM THE (C8) BY THE (C10) - REMOVE THE (C3) FROM THE (C1) - AND INSPECT THE ELECTRICAL WIRES - REPLACE ALL THE COMPONENTS AS BEFORE.

FR  
 INSPECTION CABLE ELECTRIQUES DANS LA J-BOX:  
 ENLEVER LE (C11) DE LE (C8) ENLEVER LE (C10) - ENLEVER LE (C3) DE LE (C1) ET INSPECTER LES CABLES ELECTRIQUES - REPOSITIONNER TOUS LES COMPOSANTS.

REMOVE COVER BEFORE USING UNIT / ELIMINER LA PROTECTION AVANT L'USAGE

**ATTENTION:** MOVE THE STRUCTURES (8) AND (11) WITH THE MOST CAUTION.

**ATTENTION:** MANIPULER LE STRUCTURES (8) ET (11) AVEC TRES GRAND PRUDENCE.

**TECHNICAL DATA**  
 SIZE: Ø 100 cm , H max 350 cm

**SOURCES:**  
 LED 95 W  
 DIMMABLE 0/1-10V

A3 PRINT FORMAT REVR11119

