

ラフ紙管ラックの組立て方

(手すり有り無し共通)



組立てに必要なパーツが揃っているかご確認ください。
※手すり無しの場合は○で囲ったパーツはありません。
※ジョイントパーツに被せている切込みの入っている紙管は取り外してから組立ててください。
※作業時、軍手をご使用頂きますと差し込みやすいです。
写真の番号順に組立てて頂きますと完成です。



▶下段の乳白色板に
小紙管の足を4本取り付けます。



▶乳白色板に大&中お好きな長さの方を4本取り付けます。



▶中段のクリア板①を取り付け
残りの紙管を4本取り付けます。



▶上段のクリア板②を取り付け
最後に手すりを取り付けましたら完成です。



所要時間 10分～15分ほどで完成です。

※組立て前に本説明書をご確認のうえ正しく組立て下さい。
※誤った組立てにより生じた事故等につきましては
弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。
※本製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。