


鋼製軽量建具用／水平式


1 レールの取付け

①レールの切断、取付穴の追加工

- サッシ内幅より150mm引いた寸法でレールをカットしてください。
- カット方向はシールに従い
 - ・右開きは正面から見て、右側をカットしてください
 - ・左開きは正面から見て、左側をカットしてください




- レール切断面から、標準取付穴までの寸法が80mm以上ある場合は、端面から50mmの位置に、レール取付け用の穴φ5.5を追加加工してください。



- 注意**
- レール加工時、走行面にキズをつけないよう注意してください。

③制動ラックセットの取付け


- レールのT溝にプレートナット(2ヶ)を挿入してください。
- プレートナットの位置を、制動ラックセットの取付穴位置に合わせ、付属のネジ(M4×8 トラス小ネジ)で制動ラックセットを取付けてください。



- 注意**
- 必ず指定の付属ネジを使用してください。制動装置のクラッチギヤに当たる恐れがあります。
 - 異音、制動不良の原因になりますので、ネジは確実に締め付けてください。


④レール取付穴の設定

- 下記の位置を基準穴とし、水平に300ピッチ毎にタップ加工(M5 ピッチ0.8)してください。
 - ・戸先側のサッシ内側からの寸法=125mm
 - ・サッシ上枠下面からの寸法=65mm (サッシ上枠と扉のかぶり10mmの場合)
- 下図A寸法(300ピッチ最終穴位置から戸尻側サッシ内側までの寸法)が155mm以上ある場合は、サッシ内側より125mmの位置にタップ加工してください。



⑤レールの取付け


- レールを付属のネジ(φ5×30トラスタップネジ又はM5×16なべ小ネジ)で取付けてください。



- 注意**
- レールは水平に取付けてください。
 - レール取付け時、走行面にキズをつけないよう注意してください。


②戸当り取付用穴の追加工

- 下図の寸法に従い、レール戸尻側に戸当り金具取付け用の穴(φ4.6を2カ所)を追加加工してください。



3 ガイドローラの取付け(オプション)

- 扉の重なり部中央に取付けてください。
- 扉が床面と垂直になるように取付けてください。
- 床面がコンクリート、モルタル等の場合は付属のフィッシャープラグを使用し取付けてください。(ドリル径φ6)




- 注意**
- ガイドローラは必ずご使用ください。

2 ハンガーの取付け

①扉上部への穴加工

- 図のようにハンガーA、ハンガーBを取付けてください。ハンガーに貼り付けてあるシーに従い、下表の向きとなるように取付けてください。

	戸先側	戸尻側
右開き	ハンガーA	ハンガーB
左開き	ハンガーB	ハンガーA




- 注意**
- ハンガーは扉の中心線上に取付けてください。

4 扉の吊り込み


①扉の吊り込み

- 扉吊り込み前に、レール走行面に付着している汚れを拭き取ってください。
- 扉の下部をガイドローラに合わせて、戸車をレール走行面に吊り込んでください。
- 扉がスムーズに開閉できることを確認してください。
- 扉と堅枠との隙間は、高さ調整板の使用枚数を増減し、調整してください。



②戸外れ防止金具の取付け


- ハンガーAに戸外れ防止金具A、ハンガーBに戸外れ防止金具Bを付属のネジ(M5×8なべ小ネジ)にて取付けてください。



- 注意**
- 扉が脱落する恐れがありますので、戸外れ防止金具は必ず取付けてください。

5 戸当りの取付け

- 戸当り金具をレール走行面に挿入してください。
- 先に追加工したレールのφ4.6穴部と戸当り金具の穴部を合わせ、付属のネジ(φ5×16なベタッピンネジ)で戸当り金具を固定してください。
- レールへの戸当り取付用穴加工位置については「**レールの取付**／**②戸当り取付用穴の追加工**」の項をご参照ください。




注意

- 戸当り金具がずれる恐れがありますので、固定ネジはしっかりと締め付けてください。
- 開扉時に扉が強く戸当りに当たる場合は、バックチェック装置(オプション)をご使用になるか、戸尻側扉中央に別途戸当りを設置してください。

6 制動装置の取付け

- 下記の「クラッチギヤ組み込み・組み替え手順」に従って行ってください。
- 制動装置を付属のネジ(M5×12なベ小ネジ)で、戸先側のハンガーに取付けてください。扉を60cm以上開いた状態(制動ラックセットと噛み合わない位置)で、取付けを行ってください。




注意

- 制動装置の左右勝手を確認してください。勝手を逆に付けると、制動が効きませんのでご注意ください。
- 制動装置の取付けは、必ず扉吊り込み後に行ってください。吊り込みの際、レール等につけて破損する恐れがあります。

7 引込バネの取付け

①引込バネの取付け

- 引込バネ取付金具に付属のネジ(M4×6なベ小ネジ)にて取付けてください。
- プレートナットをレール下側のT溝に挿入し、引込バネ本体を付属のネジ(M4×6なベ小ネジ)にてレールに固定してください。




注意

- ワイヤーにキズが付く恐れがありますので、引込バネ単体で(取付け前に)ワイヤーを引き出さないでください。

②ワイヤーのセット


- 引込バネのワイヤーを引き出し、戸先側のハンガーに引っかけてください。



8 全開ストップ装置の取付け

①ストップローラ、板バネの取付け

- ストップローラを付属のネジ(M5×8なベ小ネジ)で、戸先側ハンガーに取付けてください。
- レールのT溝にプレートナットを挿入し、板バネを付属のネジ(M4×8トラス小ネジ)で取付けてください。




注意

- 必ず指定の付属ネジを使用してください。他の部品と当たってしまう恐れがあります。
- ストップローラ、板バネがずれない様、付属のネジをしっかり締め付けてください。

②ストップ位置、ストップ力の調整


- 扉全開位置でストップするように、板バネの位置を調整してください。
- ストップローラ位置を上下させて、ストップ力を調整してください。
- ストップ力を強くする→ストップローラ位置を上げてください
- ストップ力を弱くする→ストップローラ位置を下げてください



9 閉じ力、閉じ速度の調整

①閉じ力の調整

- 閉じ力の調整が必要な場合は、ギヤシャフトをマイナドライバーで回して、調整を行ってください。
- 本体に調整位置表示目盛が付いています。ギヤシャフトを1回転回す毎に目盛ピンが移動します。調整は必ず下記に従って調整してください。




注意

- 調整範囲を超えての調整は故障の原因となりますので、目盛ピン位置は、必ずラベル表示のMIN~MAXの範囲内で調整してください。

②閉じ速度の調整

- 制動装置の調速ネジをマイナドライバーで回し、閉じ速度の調整を行ってください。
- 制動ラックセットの位置をスライドさせて制動区間を調整し、閉じ速度の調整を行ってください。
- 制動区間を短くする→閉じ速度が速くなります
- 制動区間を長くする→閉じ速度が遅くなります



注意

- 制動不良の原因となりますので調速ネジは軽い力で回し、突き当たり後は無理に回さないでください。
- 周囲温度の変化により多少閉じ速度が変化します。温度が高いと速くなり、低いと遅くなります。

以上で取付け完了です

クラッチギヤ組み込み・組み替え手順

本制動装置は左右勝手兼用です。クラッチギヤの組み込み方向により左右勝手が決まります。クラッチギヤの組み込み、組み替えを行う際は、下記の手順に従い実施してください。

1. クラッチギヤ組み込み手順

- 制動装置本体シャフト部にワッシャーを挿入してください。
- クラッチギヤをシャフトに挿入してください。
- 右開き用の場合
クラッチギヤ中心部白色面(R捺印面)を上側にし、右図の右開き用矢印方向に回転させながら挿入してください。
- 左開き用の場合
クラッチギヤ中心部青色面(L捺印面)を上側にし、右図の左開き用矢印方向に回転させながら挿入してください。
- シャフト先端溝部にスナップリテーナを取付けてください。

2. クラッチギヤ組み替え手順

- 組み込み手順を逆に行い、クラッチギヤを取り外してください。(クラッチギヤは組み込み時と同じ方向に回しながら取り外してください。)
- 組み込み手順に従い、クラッチギヤを組み込んでください。

