



Montagetips til reol på sokkel

Tak for dit valg af RAMWERK.

For at få en god oplevelse med samling og opstilling på sokkel/gulv, beder vi dig læse vores tips igennem. De er et supplement til vores samlevejledninger som du finder her:

<https://ramwerk.dk/pages/samlevejledninger>

Du er altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål på e-mail eller på chat (se nedenfor).

Vi håber I bliver glade for jeres RAMWERK reol og I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

Tlf.: 86 15 00 08 (Hverdage 10 – 15:00)

E-mail: mail@ramwerk.dk (besvares løbende – også aften og weekend)

Chat: www.ramwerk.dk (besvares løbende – også aften og weekend)

Montagetips

Samling af kube

- **NB! Når du samler kuberne, er det meget vigtig IKKE at stramme det runde hus (Ca) for hårdt. Drej kun til det føles stramt – IKKE helt i bund.**
- Det er vigtigt at kuberne er i vinkel, inden de sorte plast-trekanter (Ft), som stabiliserer kuben, skrues fast. Hvis ikke kuben er i vinkel, er det svært at få låge og skuffer til at sidde centralt.

Samling af låge

- **Monér låge i kuben, inden du sætter den på plads i reolen.**
- Inden du går i gang, skal du beslutte om lågen skal højre- eller venstrehænges.
- Vend derefter kuben på hovedet (med hullerne i bagbeklædningen nedad, på et underlag som ikke ridser) og monter holderen til push-to-open (Pf). Den skal sidde modsat lågebeslag og ca. 2 cm fra siden. Mål 3,4 cm. fra kubens forkant, ind i kuben og markér med noget spidst. Her skal det første hul på holderen skrues i. De to midterste huller benyttes ikke – kun det bagerste. Klik derefter selve push-delen ned i holderen, som vist i samlevejledning.
- Skru lågebeslagene (Mf) fast i lågen.
- Vend derefter kuben om så den ligger på den side lågen skal monteres og monter lågen til kuben.
- Nu kan du justere lågen så den sidder pænt. Som vist i samlevejledningen er der tre skruer som du kan justere på. Ud/ind, op/ned og højre/venstre. Husk at du kan justere den yderste del af push'en hvis du skal have lågen lidt længere ud mod forkant, ved at dreje den mod venstre.
- Vent med at finjustere til reolen hænger som den skal.

R A M W E R K

Montagetips til reol på sokkel

Samling af skuffer

- Saml skuffer. HUSK at vende bagstykket på skuffen korrekt, så de to huller i bunde peger bagud – og IKKE ind i selve skuffen.
- Til sidst sættes forstykker på, i den farve/træsart du har bestilt. Vent med at sætte skuffer i kuben, til reolen hænger på væggen.
- **Montér skuffeskiner mens kuben ligger på hhv. højre og venstre side. Det er meget nemmere end når kuben står op.**
- Der er flere justeringsmuligheder til at få skuffer centreret i kuben. På skinnerne sidder et grønt hjul som hæver/sænker skuffen i den side, du justerer. De fire skruer som fæstner den yderste skuffefront kan løsnes.
Derefter kan du skubbe forstykket op/ned og højre/venstre.
TIPS! – hvis du nøjes med at stramme de to øverste skruer meget lidt, kan du stadig skubbe med forstykket, og når det sidder som ønsket, strammer du alle fire skruer.

Samling af hylder

- **Montér de hvide hyldebærer mens kuben ligger på hhv. højre og venstre side. Det er meget nemmere end når kuben står op.** Skru meget forsigtigt så den kun lige nøjagtig strammes.
- Vent med at sætte hylder ind i reolen til den hænger på væggen.

Samling af sokler

- Start med at montere stillefødder på soklen. Skru stillefødderne i bund, så de kun stikker lidt frem fra hullet. Derefter justeres stillefødderne så soklen er i vater, der hvor dit møbel skal stå. Hvis du har flere sokler, er det vigtigt at soklerne er i vater, i forhold til hinanden.
- Brug god tid på at få soklerne til at stå i vater!! Det gør det meget nemmere at stable kuberne pænt.
- Når alle sokler står i vater, kan du starte med at sætte kuber på.
- Kuber som står direkte på soklen, skal have 4 anti-skrud-lapper i bunden, så de står godt fast. Placer lapperne ude i hvert hjørne, ca. 1,5cm fra kanten.
- **NB! Placer alle kuberne på soklen inden du sætter antiskrid-lapper på, for at se om kuberne står i vater og hvordan du ønsker de skal stå.** Det er nemmere at flytte rundt på kuberne inden anti-skrud sættes på.
- Inden du begynder at stable kuberne, trækkes soklerne ca. en halv meter ud fra væggen, så der er plads til at sætte klips på bagsiden.
- Start fra venstre og placér den første kube, så den står i vinkel ift. side og bagkant.
- Du bestemmer selv om kubens bagkant skal flytte med soklens bagkant eller om den skal trækkes længere tilbage.

RAMWERK

Montagetips til reol på sokkel

PÅSÆTNING AF KLIPS:

- Sæt klips på løbende, i takt med du stabler kuber. Én række ad gangen.
- Først sættes den tynde del af klipsen fast i de 2 spor på horisontalt og derefter én klips vertikalt. Dernæst klikkes den kraftige del ovenpå den tynde del.
- Når første række er i vater, kan du fortsætte med at sætte kuber og klips på næste række kuber. Afslut én vandret række med kuber ad gangen.
- Det er ikke strengt nødvendigt at sætte C-klips i alle not-gange på bagsiden. Mangler I C-klips kan I rette henvendelse til RAMWERK, som vil sende flere uden beregning.
- Når reoler er samlet, kan den af 1 eller flere personer skubbes ind mod væggen, ved at skubbe på forsigtigt på sokkelstykkerne – IKKE på kuberne.

HVIS DU BRUGER AF RAMMER (her bruges KUN E-klips!)

- Gør som beskrevet ovenfor men med den forskel at de nederste kuber, på soklen, stilles med 1,5 cm. afstand. Der placeres ingen ramme i bunden af de nederste kuber. Kun i toppen.
- Når alle kuber har rammer, tjek at de står pænt og sæt så næste række kuber ned i rammerne.
- Kuberne forbindes nu, vandret med 1 stk. E-klips mellem hver kube. Først sættes den tynde del af klipsen fast i de 2 spor på kuberne, dernæst klikkes den kraftige del ovenpå den tynde del.
- Når første række er i vater, kan du fortsætte med at sætte rammer, kuber og klips på næste række. Afslut én vandret række med kuber ad gangen.

Når reoler er samlet, kan den af 1 eller flere personer skubbes ind mod væggen, ved at skubbe på forsigtigt på sokkelstykkerne – IKKE på kuberne

MEGET VIGTIGT: Det er vigtigt at din reol står stabilt og ikke kan vælte ned over børn eller voksne. Især hvis du har en reol på 4 kuber eller mere i højden. Hvis din reol er 5 kuber eller højere, anbefaler vi at du er omhyggelig med sikring mod væggen eller lign. Kontakt os gerne for gode råd.

VIGTIGT:

- Sørg for at kuberne er i vinkel når de sorte vinkelbeslag fastgøres! Det er nemmest at stable kuberne når de er i vinkel. Og det er ligeledes nemmest at få låger og skuffer til at sidde pænt.
- Montér låger og skuffer inden du stabler kuberne.

Vi håber I bliver glade for jeres RAMWERK-reol og I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen

RAMWERK