



Montagetips til væghængt reol

Tak for dit valg af RAMWERK. For at du får en god oplevelse med samling og vægmontage, beder vi dig læse vores tips igennem. De er et supplement til vores samlevejledninger som du finder her:

<https://ramwerk.dk/pages/samlevejledninger>

Du er også altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål: mail@ramwerk.dk eller

Vi håber I bliver glade for jeres RAMWERK reol og I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

Tlf.: 86 15 00 08 (Hverdage 10 – 15:00)

E-mail: mail@ramwerk.dk (besvares løbende – også aften og weekend)

Chat: www.ramwerk.dk (besvares løbende – også aften og weekend)

Montagetips:

Samling af kube

- **Når du samler kuberne, er det meget vigtig IKKE at stramme det runde hus (Ca) for hårdt. Drej kun til det føles stramt – IKKE helt i bund.**
- Det er vigtigt at kuberne er i vinkel, inden de sorte plast-trekanter (Ft), som stabiliserer kuben, skrues fast. Hvis ikke kuben er i vinkel, er det svært at få låge og skuffer til at sidde centralt.

Samling af låge

- **Montér låge i kuben, inden du hænger den på væggen.**
- Inden du går i gang, skal du beslutte om lågen skal højre- eller venstrehænges.
- Vend derefter kuben på hovedet (med hullerne i bagbeklædningen nedad, på et underlag som ikke ridser) og monter holderen til push-to-open (Pf). Den skal sidde modsat lågebeslag og **ca. 2 cm fra siden. Mål 3,4 cm. fra kubens forkant**, ind i kuben og markér med noget spidst. Her skal det første hul på holderen skrues i. De to midterste huller benyttes ikke – kun det bagerste. Klik derefter selve push-delen ned i holderen, som vist i samlevejledning.
- Skru lågebeslagene (Mf) fast i lågen.
- Vend derefter kuben om så den ligger på den side lågen skal monteres og monter lågen til kuben.
- Nu kan du justere lågen så den sidder pænt. Som vist i samlevejledningen er der tre skruer som du kan justere på. Ud/ind, op/ned og højre/venstre. Husk at du kan justere den yderste del af push'en hvis du skal have lågen lidt længere ud mod forkant, ved at dreje den mod venstre.
- Vent med at finjustere til reolen hænger som den skal.

R A M W E R K

Montagetips til væghængt reol

Samling af skuffer

- Saml skuffer. HUSK at vende bagstykket på skuffen korrekt, så de to huller i bunde peger bagud – og IKKE ind i selve skuffen.
- Til sidst sættes forstykker på, i den farve/træsart du har bestilt. Vent med at sætte skuffer i kuben, til reolen hænger på væggen.
- **Montér skuffeskiner mens kuben ligger på hhv. højre og venstre side. Det er meget nemmere end når kuben står op.**
- Der er flere justeringsmuligheder til at få skuffer centreret i kuben. På skinnerne sidder et grønt hjul som hæver/sænker skuffen i den side, du justerer. De fire skruer som fæstner den yderste skuffefront kan løsnes. Derefter kan du skubbe forstykket op/ned og højre/venstre.
TIPS! – hvis du nøjes med at stramme de to øverste skruer meget lidt, kan du stadig skubbe med forstykket, og når det sidder som ønsket, strammer du alle fire skruer.

Samling af hylde

- **Montér de hvide hyldebærere mens kuben ligger på hhv. højre og venstre side. Det er meget nemmere end når kuben står op.** Skru meget forsigtigt så den kun lige nøjagtig strammes.
- Vent med at sætte hylde ind i reolen til den hænger på væggen.

Ophængning med vægbeslag

- **Inden du sætter de 2 vægbeslag i hullerne på kuben, er det en god idé at indstille dem, så de i højdejusteringen står ca. i midten. Og på den anden led hælder så meget ind mod væggen, at de går fri af kubens bagkant og dermed nemt kan gribe fat i vægskinnen.**
- Start med at måle op hvor vægskinnerne skal hænge, og streg op med en blyant og evt. et langt vaterpas.
- Anvend rawplugs og skruer som er egnet til den vægtype reolen skal hænge på. Vi bruger selv en SPUN skrue med panhoved 5,0 x 70 mm og en dyvel Ø8 x 50 mm. Spørg evt en fagmand hvis du er i tvivl om hvilke type skrue og dyvel der skal anvendes til din vægtype.
- Brug de to yderste huller i vægskinnerne. Går noget galt, kan man bruge et af de andre huller.
- Afstanden mellem to vægskinner, vandret, målt fra centrum af de yderste huller, er 6,4 cm hvis kuberne skal hænge tæt. V
- **Ved brug af rammer** eller hvis man bare ønsker 3 mm afstand mellem kuberne er afstanden 6,7 cm. Lodret er afstanden 36,5 cm eller 36,8 cm. hvis man bruger rammer.
- Når alle vægskinner er monteret, kan du begynde at sætte kuber op. Det er en god idé at montere låger, skuffeskiner og hyldebeslag i kuberne inden de hænges op, **men vent med at sætte skuffer og hylde i, til kuben hænger som den skal.**
- Husk fstandsstykker (Eq) som kan bruges på bagsiden af kuberne, til at kompensere for skæve vægge. De skal under alle omstændigheder bruges, når en reol har rammer. De kan evt. klippes i 2 stykker hvis man har brug for flere.
- Sørg for at den første kube er placeret ca. midt på vægskinnen ved at rykke den mod højre og venstre.

RAMWERK

Montagetips til væghængt reol

- Når kuben hænger på vægskinnen, kan du starte med at justere i den øverste skrue, så kuben trækkes ind mod væggen, men kun så meget at der stadig er 5 mm. luft til væggen. Juster lidt ad gangen i hhv. højre og venstre beslag, så man ikke skævrider kuben.
- Derefter justeres højden, til kuben er i vater.
- Hvis reolen har rammer, sættes disse nu på. Husk at den nederste kube skal have afstandsstykker (Eq) på den bundstykket, så den ikke hælder indad.
- Juster nu i øverste skruer, så kuben trækkes ind mod væggen og sidder fast. Det er vigtigt at den er i vater både vandret og lodret. Så bliver det nemmere at få de næste kuber til at sidde pænt.
NB! Hvis der ikke skal vægbeslag på kuben ovenover, skal du først sætte denne ned i rammen og derefter spænde ind mod væggen. Husk at sætte afstandsstykker (Eq) på bagsiden af topstykket.

VIGTIGT:

- Sørg for at kuberne er i vinkel når de sorte vinkelbeslag fastgøres! Det er nemmest at stable kuberne når de er i vinkel. Og det er ligeledes nemmest at få låger og skuffer til at sidde pænt.
- Montér låger og skuffer inden du stabler kuberne.

Vi håber I bliver glade for jeres RAMWERK-reol og I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen

RAMWERK