

Universelle Anwendung (Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung und Ausgleichsspachtelung)



Untergrund

Alter Fliesenbelag | formstabiler Holzuntergrund¹⁾

Untergrundvorbehandlung

HaftPrimer S 673



Kontaktschicht und Kammbett

FKM® XL 444



Verfugung

DF 10® DesignFuge Flex oder FlexFuge plus FL plus



Kontaktschicht und Kammbett

FKM® XL 444



Untergrundvorbehandlung

Grundierung 749



Untergrund

Beton | Ausgleichsspachtelung mit FKM® XL 444

¹⁾ Holzuntergründe sind mit Sopro FliesenDämmplatte (≥ 7 mm) vor der Fliesenverlegung zu entkoppeln. .