

Sichere Verlegung von verschüsselungsempfindlichen Belägen



Untergrund

Beton

Untergrundvorbereitung

Grundierung 749



Spachtelung

Fließspachtel hochfest 563



Kontaktschicht und Kammbett

VarioFlex® HF® 420 oder FKM® Silver 600



Verfugung

TitecFuge® plus TF+

