

## Verfärbungsempfindliche Beläge im Mittel- und Dickbett sicher verlegen



### Untergrund

---

Beton

### Untergrundvorbereitung

---

Grundierung 749



### Kontaktschicht und Kambbett

---

MittelDickbettMörtel weiss 885



### Verfugung

---

DF 10® DesignFuge Flex

