

Naturwerksteine und Feinsteinzeug auf Metalluntergründen sicher verlegen



Untergrund

Metall (biegesteif, fettfrei, korrosionssgeschützt)

Kontaktschicht und Kambbett

PU-Kleber 503 *oder* megaFlex turbo Silver 666
und megaFlex Dispersion 1567



Verfugung

DF 10® DesignFuge Flex *oder* FlexFuge plus FL plus

