

## Verlegung auf feuchten Verbundestrichen oder Bodenplatten



### Untergrund

Beton

### Estrich

Zementärer Verbundestrich

### Untergrundvorbehandlung

EpoxiSperrGrund 868  
(abgesandet mit Quarzsand grob 511 0,4–0,8 mm)



### Kontaktschicht und Kambbett

MittelDickbettMörtel 888

VarioFlex® HF® 420



### Verfugung

DF 10® DesignFuge Flex

