

## Einbauanleitung für das Xcluder-Füllgewebe

**Xcluder Füllgewebe** wurde entwickelt, um in einer umweltverträglichen und ungefährlichen Art und Weise nagende und wühlende Schädlinge am Eindringen Ihres Hauses, Büros oder Gebäudes zu stoppen. Zur Verhinderung des Eindringens von Schädlingen ist **Xcluder** hervorragend geeignet und hält viele, viele Jahre!

- **Xcluder** enthält Edelstahl, was es sehr widerstandsfähig gegen Rost und Korrosion macht.
- **Xcluder** enthält ebenfalls eine spezielle Polyesterfaser, die **Xcluder** Festigkeit und einen "Spring Back" Effekt (Zurückschnelleffekt) verleiht. **Xcluder** sollte fest zusammengedrückt in entsprechender Größe in die Öffnung gepresst werden; nach der Installation expandiert **Xcluder**, wodurch sich eine noch bessere Abdichtung ergibt und was das Rausziehen durch Nagetiere verhindert.

Nagetiere können sich leicht durch Öffnungen zwängen, die größer als 6 mm sind; verwenden Sie deswegen bitte **Xcluder** zum Stopfen aller Lücken/Löcher die größer als diese 6 mm sind. **Xcluder** ist einfach zu installieren; für die besten Ergebnisse sollte der Nutzer jedoch ein grundlegendes Verständnis für die Art und Weise des Eindringens von Nagetieren haben:

- Zuerst genau inspizieren!! Für beste Ergebnisse, Öffnungen nach dem Ködern, Fallenstellen und Beseitigung versiegeln. Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion der Räumlichkeiten bzw. des Geländes und lokalisieren Sie jegliche Öffnungen einschließlich der Versorgungsleitungen. Untersuchen Sie Bodenabläufe, Kanalrohre und Kanalrohrgitter. Stellen Sie sicher, dass Türen, Fenster und Fliegengitter eng anliegen. Weitere Eintrittsmöglichkeiten für Nagetiere stellen Oberlichter, Balken, Briefschlitze, usw. dar.
- Typische Nagetier-Zugänge sind Löcher unterhalb, hinter und innerhalb von Küchenschränken; innerhalb von Schränken; um Fussboden Belüftungsöffnungen und Trocknerentlüftungen; rund um den Kamin; um Fenster und Türen; hinter Haushaltsgeräten; um Rohre unter Küchen- und Badezimmerwaschbecken; um Elektro-, Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen; unter oder hinter Warmwasserbereitern, Heizkörpern und Öfen und um alle Rohre oder Leitungen, die in das Gebäude hineinführen.
- Draußen sind alle Ritzen und Löcher um Fenster & Türen herum; zwischen Fundament des Bauwerks und dem Baugrund; unter Türen ohne Schwellen oder Türmatten, um Elektro-, Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen; ums Dach, Traufe, Giebel und Laibung abzudichten. Darüber hinaus nach nicht gegitterten Dachbodenluftentlüftungen und „Krabbell-Öffnungen“ suchen. In Anhängern, suchen und dichten Sie Löcher und Ritzen ab; in der Leiste; zwischen Sockel/Leiste und Metallverkleidung, um Versorgungsleitungen herum, um Rohre und Leitungen herum, um Dachfenstern/Öffnungen herum oder um der Anhängerkupplung herum sind.
- Erdhöhlen im Boden stellen eine weitere Eintrittsmöglichkeit für Nagetiere dar. Erdlöcher sollten vor der Installation von **Xcluder** mit Köder versehen werden. Erdlöcher mit **Xcluder** ohne Einsatz eines Nagetier-Beseitigungsmittel zu stopfen kann darin resultieren, dass sie neue Löcher graben um herauszukommen (ihr Leben zu retten) oder um sich erneut Zugriff zu verschaffen. Um Nagetiere vom Wühlen in großen Außenbereichen abzuhalten, empfehlen wir **Xcluder GEO**.

Nagetiere sind beharrlich, so dass die wiederholte Kontrolle ein notwendiger Bestandteil des integrierten Schädlingssschutzes ist. Wiederbefall in Nagetier geschützten Gebäuden kann auftreten, wenn:

- Türen und Fenster offen sind
- Löcher/Ritzen größer als 6 mm nicht abgedichtet sind
- Nagetiere nicht vor dem Abdichten beseitigt wurden
- Lebensmittel oder andere für Nagetiere attraktive Produkte verfügbar sind, so dass Nagetiere in die Versuchung geraten, sich neue Öffnungen zu nagen oder neue Gänge zu graben.

### **Xcluder Einbauanleitung:**

Besuchen Sie uns unter [www.getexcluder.com](http://www.getexcluder.com) (Webseite zurzeit nur auf Englisch) für FAQ's (Allgemeine Fragen) und andere wichtige Tatsachen hinsichtlich **Xcluder** und dessen Nutzung. Die Website wird häufig aktualisiert und könnte relevante Informationen haben, die noch nicht in dieser Anleitung enthalten sind.

### **Xcluder Sicherheitshinweise:**

- **Xcluder** ist extrem scharf, weil es aus grober Edelstahlwolle hergestellt ist. Tragen Sie bitte immer Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille beim Umgang mit Xcluder.
- Um die losen Fasern aufzufangen, schneiden Sie **Xcluder** bitte immer über einen Abfallbehälter. Schneiden Sie **Xcluder** immer unterhalb der Augenhöhe zu um zu verhindern, dass lose Fasern in die Augen geraten.
- **Xcluder** kann überall dort eingesetzt werden, wo Temperaturen nicht 270°F/ 132°C überschreiten. Verwenden Sie **Xcluder** nicht auf Dampfleitungen oder Oberflächen, die 270°F/ 132°C überschreiten könnten.
- Verwenden Sie **Xcluder** nicht in oder um elektrische Gehäuse oder Behälter.

**SCHRITT 1:** Identifizieren Sie die Lücken und Bereiche, wo Nagetiere reinkommen können oder wo es Anzeichen gibt, dass Nagetiere schon reingekommen sind.





**SCHRITT 2:** Messen Sie die Breite und Tiefe des Lochs. Schneiden Sie mit einer scharfen Schere ein Stück **Xcluder** zurecht, das etwas größer ist als die Öffnung (ca. 1 ½ x bis 2x die Breite der Öffnung reicht normalerweise aus).

**- Edelstahlfasern sind scharf!  
Immer Sicherheitsbrille tragen  
und Lederhandschuhe anziehen,  
wenn Sie mit Xcluder arbeiten!  
Um lose Fasern aufzufangen,  
schneiden Sie Xcluder bitte über  
einen Abfalleimer unterhalb der  
Augenhöhe.**

**SCHRITT 3:** Legen Sie **Xcluder** fest in die Öffnung und drücken das Material dann mit der stumpfen Seite der Schere (oder einem anderen stabilen stumpfen Gegenstand) in das Loch. Stellen Sie dabei sicher, dass es keine Lücken verbleiben und dass **Xcluder** bündig oder leicht unter der Oberfläche der Öffnung ist. Kurz nach dem korrekt erfolgtem Einbau wird **Xcluder** sich erweitern und damit eine noch bessere Abdichtung bilden. Falls Sie die Tiefe des Lochs unterschätzt haben, können Sie zusätzliches **Xcluder** Material einsetzen oder das zu kleine Stück mit einem größeren Teil ersetzen. Das entfernte Material kann in der Regel dann für andere Öffnungen verwendet werden.



**Besondere Anwendungen:**

- **Xcluder** verhindert die weitere Benutzung von bereits gegrabenen Löchern und Erdhöhlen. Es kann sein, dass neue Löcher gegraben werden, da Nagetiere ihr Zuhause und ihre Nahrungsquellen nicht leicht aufgeben.
- Die Verwendung von **Xcluder** in Verbindung mit Ködern und Fallen ist ein wesentlicher Bestandteil der Kontrolle und Beseitigung von Befall.
- Um Nagetiere vom Wühlen in großen Außenbereichen abzuhalten, empfehlen wir **Xcluder GEO**.