

# **ANLEITUNG DIY-KIT – HERSTELLUNG VON MUTTERMILCH-SCHMUCK**

## **1) MUTTERMILCH KONSERVIEREN**

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie beginnen. Wenn Sie kein Milchkonservierungsset bestellt haben, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Stellen Sie ein Wasserbad her, indem Sie Wasser in einen Topf gießen. Stellen Sie eine kleinere Pfanne oder Glasschüssel in die erste Pfanne. Stellen Sie sicher, dass die untere Pfanne so viel Wasser enthält, dass die zweite Pfanne oder Glasschüssel leicht bedeckt ist. Auf diese Weise können wir die Muttermilch im Wasserbad aufbewahren. Bringen Sie das Wasser zum Kochen.

Messen Sie 2 ml Muttermilch ab und geben Sie sie in die obere Pfanne. Geben Sie die gesamte Packung Konservierungspulver in die erwärmte Muttermilch. Rühren Sie, bis Ihre Muttermilch die Konsistenz einer dicken Paste hat (ähnlich Hummus). Stellen Sie sicher, dass es nicht zu lange austrocknet oder kocht. Verteilen Sie die Paste Ihrer eingemachten Muttermilch mit dem Spatel oder einem Holzstäbchen dünn auf Backpapier.

Lassen Sie Ihre eingelagerte Muttermilch 48 Stunden lang trocknen. Sobald es trocken ist, zermahlen Sie die gelagerte Muttermilch mit einem Stößel und Mörser zu Staub oder zerstoßen Sie die gelagerte Muttermilch mit der Rückseite eines Löffels auf einer ebenen Fläche. Zerkleinern Sie es, bis ein Pulver entsteht.

## **2) VERARBEITUNGS- UND FÄRBEINSCHLÜSSE**

Stellen Sie sicher, dass Sie ein sauberes und freies Leck haben, bevor Sie fortfahren. Ziehen Sie die Handschuhe an und bewahren Sie eine Prise Ihrer eingemachten Muttermilch auf, falls Sie für zusätzliche Farbe oder Wirkung Farbstoffe (wie Glitzer, Blattsilber, Glimmerflecken) hinzufügen möchten. Achten Sie darauf, dass der Schmuck, in dem Sie die Muttermilch verarbeiten, wie zum Beispiel ein Anhänger, Ohrringe oder Ringe, fest aufrecht steht. Tipp: Geben Sie etwas Reis in eine Tasse oder einen Teller und platzieren Sie den Schmuck dort, um eine aufrechte und stabile Unterlage zu erhalten.

Gießen Sie den Härter und den Härter (A und B) in den Messbecher und vermischen Sie ihn. Wenn Sie in Teilen arbeiten möchten, weil Sie zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Schmuckstücke herstellen werden: Das Verhältnis beträgt 2 Teile Harz A zu 1 Teil Härter B. Sie haben etwa 20 Minuten Zeit, um den Schmuck herzustellen, bevor das Harz auszuhärten beginnt. Rühren Sie das gemischte Harz 3 Minuten lang langsam um. Fügen Sie kleine Prisen Ihrer Zugabe hinzu und rühren Sie langsam um. Bei der Zugabe von konservierter Muttermilch ist weniger mehr. Fügen Sie etwas Farbe oder Glitzer hinzu, um den gewünschten Effekt und die gewünschte Farbe zu erzielen. Lassen Sie es ca. 3 Minuten stehen und entfernen bzw. wischen Sie dann vorsichtig die Luftblasen ab.

## **3) HINZUFÜGEN IHRER EINSCHLÜSSE ZU EINER SCHMUCKBASIS**

Fügen Sie nun die Mischung der von Ihnen gewählten Schmuckbasis hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen hinter der Schmuckbasis, die Sie gekauft haben oder verwenden möchten:

- Glaskugel: Verwenden Sie die Pipette und geben Sie die Mischung in die Glaskugel. Füllen Sie es, bis es zu etwa 99 % gefüllt ist. Warten Sie einige Minuten und entfernen Sie eventuelle Luftblasen. Setzen Sie die Kappe langsam auf den Glaskolben, um ihn zu verschließen. Lassen Sie das Harz mindestens 48 Stunden lang aushärten.
- Schmuck mit offener Rückseite oder Rahmen ohne Rückseite: Verwenden Sie Malerband, transparentes Klebeband oder durchsichtiges Verpackungsband und kleben Sie die Rückseite des Rahmens fest, um ihn vorübergehend zu schließen. Benutzen Sie die Pipette und geben Sie die Mischung in den Rahmen. Lassen Sie das Harz mindestens 48 Stunden lang aushärten und entfernen Sie dann das Klebeband.
- Ring: Verwenden Sie die Pipette und geben Sie die Mischung in den Ring. Wenn Sie mit mehreren Behältern arbeiten, die Sie in ein Schmuckstück füllen: Füllen Sie jeweils nur einen Behälter. Stellen Sie sicher, dass der Behälter aufrecht im Reis steht und lassen Sie die Mischung mindestens 48 Stunden lang trocknen, bevor Sie den nächsten Behälter füllen.
- Form: Verwenden Sie die Pipette und füllen Sie die Mischung in die Form. Mindestens 48 Stunden aushärten lassen. Entfernen Sie den verhärteten Stein.
- Ring mit Krappenfassung oder Chatfassung: Dieser Schritt ist für fortgeschrittene oder erfahrene Bastler. Sie benötigen eine Form zur Herstellung Ihres Harzsteins und Werkzeuge zum Setzen von Steinen, um den Stein zu befestigen. Platzieren Sie den Stein (im Ring oder in den Krallen). Drücken Sie die Krallen des Schmuckrings mit dem Werkzeug nach unten. Sie können hierfür auch die Rückseite eines Löffels verwenden. Drücken Sie die gegenüberliegenden Krallen jedes Mal auf entgegengesetzte Weise nach unten, z. B. die 3-Uhr-Klaue und dann die 9-Uhr-Klaue. Fahren Sie dann mit der 12-Uhr-Klaue und der 6-Uhr-Klaue fort. Um den Stein zu fixieren, müssen die Krallen über den Stein geschoben oder gebogen werden.

#### 4) DEIN DIY-SCHMUCK IST FERTIG

Ich hoffe, dass Ihnen die Herstellung Ihres DIY-Schmucks Spaß gemacht hat und dass Ihnen der Vorgang leicht gefallen ist. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Wenn Ihnen die Herstellung dieses DIY-Pakets Spaß gemacht hat und die Anweisungen klar waren, würde ich mich auch freuen, von Ihnen zu hören. Als Einzelunternehmen bedeutet es mir sehr viel, wenn Sie online eine Bewertung verfassen möchten.

Um die Lebensdauer Ihres Schmucks zu verlängern, verwenden Sie am besten keine Lotionen oder Parfüme. Ihr Muttermilchstein ist anfällig für Alkohol, Wasser und Schweiß. Vermeiden Sie es, Ihren Schmuck aggressiven Chemikalien und Reinigungsmitteln (z. B. Haarspray, Reinigungsmittel, Nagellackentferner, antibakterielle Händedesinfektion usw.) auszusetzen.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Wischen Sie Ihren Schmuck mit einem weichen Tuch ab, wenn Sie ihn reinigen möchten. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und legen Sie Ihren Schmuck ab, bevor Sie duschen, schwimmen, Geschirr spülen usw. Wenn er ins Wasser gelangt, trocknen Sie ihn einfach sofort mit einem sauberen, weichen Tuch ab.