

MANUAL DE INSTALAÇÃO

RODAPÉ SOBREPOR AUTOCOLANTE



ANTES DE INSTALAR...

Lixe superficialmente o local de aplicação do produto antes da instalação. Após lixar, passe um pano para retirar a poeira da parede.

O local de instalação deve estar livre de umidade e poeira. O produto é recomendado para paredes de alvenaria. É necessário pelo menos uma camada de massa, fundo ou tinta antes da aplicação. Não pode ser instalado sobre cimento cru e isopor.

A pintura da parede precisa estar seca e firme. O tempo de cura total de algumas tintas ou massa corrida pode variar de 15 a 30 dias.

Em locais úmidos, azulejos e porcelanatos, tintas com brilho, resinas, impermeabilizantes, vernizes, pvc, grafiatos, papel de parede e texturas a instalação deve ser reforçada com cola de contato, silicone ou cola instantânea.

Armazenamento e prazo de validade

Armazene o produto em local seco e arejado. Não deixe em local impróprio, como exposto à luz solar, ao calor ou frio extremos, em locais úmidos ou próximo de combustíveis. Realize a instalação respeitando o prazo de validade do produto.

DICAS DE INSTALAÇÃO

Enrole o produto no sentido contrário, principalmente as pontas. Isso fará com que ele perca a memória de rolo e diminua a pressão, melhorando o desempenho da colagem.

Ao realizar cortes, molhe o estilete em uma solução de água + detergente para que a cola do produto não grude na lâmina.

Como o produto é flexível, cuidado para não esticá-lo durante a instalação. Esticar prejudica a colagem e depois você poderá ter a impressão que o produto "encolheu".

Para melhor fixação, reforce as pontas (extremidades) do produto durante a instalação com cola de contato ou cola instantânea.

Calafetar (vedar) a instalação, com o auxílio de silicone, aumenta a durabilidade do produto e da cola - sendo recomendada especialmente para locais úmidos e ambientes externos.

Caso necessário utilize massa corrida ou silicone para acabamentos.

PASSO A PASSO

RODAPÉS AUTOCOLANTES

1º Meça a parede e corte o rodapé e o perfil alguns centímetros maior que a medida obtida, deixando margem para fazer o grau dos cantos.

2º Usando o gabarito, vendido separadamente, faça o grau dos cantos em 45°. Deixe as peças finais com os cantos feitos de 2 a 5 milímetros maior que a parede.

3º Retire a parte superior do liner (fita protetora) do rodapé e cole nesta área o perfil. Comece por uma extremidade do rodapé e siga fixando até chegar a outra ponta.

4º Passe uma linha de silicone sobre o piso/superfície que o rodapé irá cobrir.

5º Retire o liner do perfil e o restante da fita protetora do rodapé.

6º Inicie a colagem sobre a superfície existente. Comece por uma das extremidades. Depois, cole a outra ponta do rodapé (na outra extremidade) e fixe das pontas para o meio, até fechar a colagem. Dê pequenas batidas no rodapé, utilizando os punhos, para auxiliar na fixação do produto.

7º Para melhor acabamento, realize a calafetação (preenchimento das frestas) com o auxílio de silicone e a pintura do produto.

ORIENTAÇÕES GERAIS

PINTURA

Recomendamos a pintura de acordo com o seu gosto. O produto aceita tintas à base de água ou solvente (exceto laca). Pode ser feita usando rolinhos, pincéis ou sprays. Não necessita preparação. Para melhor acabamento recomenda-se três demãos. Realize-a depois de já ter aplicado o produto na parede, seguindo as orientações de uso do fabricante da tinta.

LIMPEZA

O produto é lavável. A limpeza pode ser feita com um pano molhado e detergente ou saponáceo cremoso.

COLA DE CONTATO

Se necessária alguma emenda, quina ou reforço, primeiro aplique a cola nas duas superfícies que pretende unir. Espere secar por dez minutos e só depois una as pontas ou realize a fixação.

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com a gente!

 WhatsApp: (47) 9 9762-0241



www.meurodape.com

Acompanhe a gente nas redes sociais!

 /meurodape