

## Verarbeitungshinweise

### HSS Trapezblech-Abdichtungsset



Diese Tabelle dient als eine Orientierungshilfe für Ihre Planung und Ausführung ist lediglich eine Empfehlung. Objektbezogen können dennoch Eignungsversuche (Einzeltests) notwendig sein, da der Gesamtaufbau stets berücksichtigt werden muss. Alle Untergründe müssen frei von haftmindernden Stoffen (Fette, Trennmittel, loses Talkum etc.) sein.

	Säubern & Entfetten (z.B. mit Drahtbürste und Aceton)	Probeverklebung & ggfs. Anschleifen (bei nicht-Haftung)	Keine Verklebung ohne Entfernung möglich
<b>EPDM</b>	X		
<b>Kunststoffbahnen (PE, PP, PIB, PVC-P, PVC- EVA)</b>	X		
<b>Bitumen / Dachpappe</b>			X
<b>FPO-/TPO</b>	X		
<b>Beton, Estrich, Mörtel</b>			X
<b>Glas</b>	X		
<b>Fliesen</b>	X	X	
<b>Klinker, Ziegel</b>	X	X	
<b>Zink, verz. Stahl blank</b>	X		
<b>Beschichtete Metalle</b>	X	X	
<b>Kupfer, Blei</b>	X		
<b>Stahl, Edelstahl, Alumi- nium</b>	X		
<b>Kunststoffelemente (PVC-U, PVC- C, HDPE, HDPP, PEHD, PP- H)</b>	X	X	
<b>Silikon</b>			X

## Verarbeitungshinweise

1. Vor dem Einbau ist sicherzustellen, dass alle Flächen sauber, trocken und frei von Ablagerungen sind.  
Feuchtigkeit, Staub, Schmutz oder andere Fremdkörper müssen entfernt werden. Für das Entfernen von Öl und Fett kann ein rückstandsfreier Reiniger (z. B. Aceton, Lackverdünner) genutzt werden. Bei allen Temperaturen muss zwingend der HSS Haftverstärker verwendet werden. Vor der Verwendung ist das gesamte Set bei Raumtemperatur aufzubewahren.
2. Sofern eine Schraube noch vorhanden ist, sollte diese erneut fest angezogen oder gänzlich entfernt werden.
3. Sofern eine passende Schraube vorhanden ist, stecken Sie die runde Kappe auf den Schraubenkopf.
4. Nach der Reinigung der abzudichtenden Schraube/Stelle sollte die Dose mit dem Haftverstärker mindestens 30 Sekunden gut geschüttelt werden.
5. Öffnen Sie anschließend die Dose vorsichtig und tragen mittels dem beiliegenden Schwamm den Haftverstärker in einem Durchmesser von etwa 12cm kreisrund auf (auch auf die Kappe).
6. Nach mindestens 5 Minuten Wartezeit sollte der Haftverstärker eine milchige Optik haben und keine nassen Zustand mehr besitzen (Fingerprobe = keine Rückstände an Fingern).
7. Entfernen Sie nun die Schutzfolie des Flickens und bringen Sie diesen mittig über den Schraubenkopf auf und arbeiten ihn langsam nach unten in die Fläche aus.
8. Zuletzt sollte der Flicker mittels einer Andrückrolle mindestens 30 Sekunden fest angewalzt werden.



## Weitere wichtige Hinweise zur Verarbeitung

Bei der Handhabung und Lagerung zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht in der Nähe von Flammen, Hitze oder starken Oxidationsmitteln lagern.

Die Abdichtungsflicken sind nicht kompatibel mit Silikondichtmitteln und Schmierstoffen. Die Verwendung von Produkten auf Silikonbasis in der Nähe des Abdichtungsbandes ist zu vermeiden.

**Lagerung**

Das gesamte SET ist in der Originalverpackung bei üblichen Wohnraumtemperaturen zu lagern.

**Haltbarkeit**

Bei entsprechenden Lagerbedingungen ist das Set 6 Monate haltbar. Nach Öffnung des Haftverstärkers, ist dieser innerhalb von 7 Tagen zu verbrauchen.