



Hybrid Charge Box - laturin suojakotelo Pakkauksen sisältö ja asennusohjeet

Osaluettelo:	Mitat: (LxKxS)	
- Pinta-asennuskotelo	192x391x102	1 kpl
- Johdonpidin+ruuvit		1 kpl
- Kolmioavain		1 kpl

Lisävarusteena:	
- Uppoasennuskehys	225x425x41 ulkomitat 200x400x100 asennusaukon mitat

Katso tästä asennusvideo:



Asennusohjeet:

Pinta-asennus:

- ✓ Irroita uppoasennuskehys pinta-asennuskotelosta, ruuvit 4kpl
- ✓ Kiinnitä pintaasennuskotelo seinärakenteen mukaisesti ruuveilla joko kotelon pohjasta tai sivusta.
- ✓ Pintaasennuskotelon voi asentaa myös esim. lämmitystolpaan erillisellä asennussarjalla 60mm tolppaan.

Aseta laturi kotelon sisälle tuen päälle, ohjaa latauskaapeli ulos oven alareunassa olevasta aukosta ja aseta ylimääräinen kaapeli johdonpiteseen.

Koteloon on mahdollista asentaa kiinteä latauspistorasia, reikäaihiot 20,5mm ovat pohjassa ja sivussa kiinteää sähkönsyöttöä varten. Suosittelemme käyttämään latauspistorasiaa joka kestää jatkuvan 16A virran.

Kolmioavainlukon tilalle on mahdollista asentaa Abloy kalustelukko.

Uppoasennus:

- ✓ Irroita uppoasennuskehys pinta-asennuskotelosta, ruuvit 4kpl
- ✓ Piirrä uppoasennuskehystä apuna käyttäen seinään leikattavan aukon ääriiviivat ja leikkaa aukko, huomioi upotus syvyys 100mm.
- ✓ Asenna uppoasennuskehys aukkoon ja lukitse paikoilleen taivuttamalla pikakiinnikkeet seinärakenteen taakse. Pikakiinnike kiristyy sitä enemmän mitä kauemmaksi kehyksestä sen kärki työnnetään. Kaikki pikakiinnikkeet suositellaan käytettäväksi.
- ✓ Asentaminen muutoin kuin pikakiinnikkein, uppoasennuskehyyksen voi kiinnittää myös seinärakenteen mukaisilla ruuveilla.
- ✓ Kiinnitä johdonpidin 2 ruuvilla

- ✓ Kiinnitä pinta-asennuskotelo takaisin uppoasennuskehukseen 4 ruuvilla.



- ✓ Piirrä uppoasennuskehystä apuna käyttäen seinään leikattavan aukon ääriviivat ja leikkaa aukko, huomioi upotus syvyys 100mm.
- ✓ Asenna uppoasennuskehys aukkoon ja lukitse paikoilleen taivuttamalla pikakiinnikkeet seinärakenteen taakse. Pikakiinnike kiristyy sitä enemmän mitä kauemmaksi kehuksesta sen kärki työnnetään. Kaikki pikakiinnikkeet suositellaan käytettäväksi.



- ✓ Kiinnitä johdonpidin 2 ruuvilla. Asenna kotelo kehukseen ja kiinnitä 4 ruuvilla



Pinta-asennus
Sähkönsyöttö alapuolella olevasta pistorasiasta



Yhteystiedot: Rakidea | kauppa@rakidea.fi | rakidea.fi | puh. 040 545 9027

