

Hybrid Charge Box - laturin suojakotelo Pakkauksen sisältö ja asennusohjeet

Osaluettelo:

- Pinta-asennuskotelo	Mitat: (LxKxS) 192x391x102	1 kpl
- Johdonpidin +ruuvit		1 kpl
- Kolmioavain		1 kpl

Lisävarusteena saatavana:

- Uppoasennuskehys	- Abloy lukko kolmiosalpalukon tilalle
- Tolppa-asennussarja	- Latauspistorasia

Asennusohjeet:

Pinta-asennus:

- ✓ Pohjassa on 6,5mm reiät 2 kpl kotelon kiinnittämiseksi esim. pinta-asennettuna seinään tai asennussarjalla autonlämmitystolppaan.
- ✓ Koteloon on mahdollista asentaa kiinteä latauspistorasia, reikäaihiot 20,5mm ovat pohjassa ja sivussa kiinteää sähkönsyöttöä varten. Suosittelemme käyttämään latauspistorasiaa joka kestää jatkuvan 16A virran.



Kiinnitä johdonpidin 2 ruuvilla.



Aseta laturi kotelon sisälle tuen päälle, ohjaa latauskaapeli ulos oven alareunassa olevasta aukosta ja aseta kaapeli johdonpitimeen.