

# Metallinen suojakotelo parvekemalli

## Värmepumpsskydd i metall för balkong

### Metal heat pump cover for balcony

#### KOKOAMISOHJE

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuvein etulevyyn, m5\*16
2. Säädä säätöjalat ja/tai asenna kiinnitysruuvit seinään (ruuviväli 975 mm) Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.
3. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä katto itseporautuvilla ruuveilla.

#### MONTERINGSANVISNING

Montera skyddet på en jämn yta.

1. Fäst sidopanelerna i frampanelen med M5 \* 16 skruvar.
2. Justera stödbenen och/eller skruva fast värmepumpsskyddet på väggen (skruvavstånd 975 mm). Ta hänsyn till placeringen av luftpumpens lufttillförsel.
3. Lyft taket över värmepumpsskyddet och fäst taket med självgångande skruvar.

#### INSTALLATION INSTRUCTIONS

Assemble on an even surface.

1. Fasten the side panels to the front panel with M5 \* 16 screws
2. Adjust the adjustable legs and / or screw the cover to the wall (screw distance 975 mm). Consider the location of the air pump's air supply. When installing the cover, pay attention to the location of the air vent in the heat pump.
3. Lift the roof over the cover housing and fasten the roof with self-tapping screws.

#### MAALAUOHJE

Pulverimaalattu, päällemaalauksen vain liuotinpohjaisilla maaleilla. Varmista maalin soveltuvuus maalikauppiaaltasi.

#### MÅLNINGSANVISNINGAR

Pulverlackerad, övermålningsbar med endast lösningsmedels-baserad färg. Kontrollera lämpligheten med din färghandlare.

#### PAINTING INSTRUCTIONS

Powder coated RAL 9010 white, overpaintable with only solvent-based paint. Check the suitability with your paint dealer.

