

Verbinden von zwei APsystems



Verbinden von zwei APsystems

1



Löse den Stecker, der am APsystems Wechselrichter montiert ist. Tipp: Nutze den T-Connector, um den Stecker vom Wechselrichter leichter drehen zu können.

2



Nun verbindest du das offene Kabel der beiden Wechselrichter mit dem T-Connector. Die Kabel müssen korrekt im Stecker verschraubt werden.

- N= Blau
- L= Braun
- Erdungszeichen = Gelb

3



Nun wird einer der Stecker, der zu Anfangs am Wechselrichter war, an das Schukokabel geschraubt.

4



Stecke das Schukokabel in den T-Connector ein. Nun kannst du noch den zweiten Wechselrichter (identisch zum ersten) mit dem T-Connector verbinden.

Verbinden von zwei APsystems



Der T-Connector verbindet nun auf der rechten und linken Seite zwei APsystems Wechselrichter, die direkt an den T-Connector verkabelt sind. Das Schukokabel wird in der Mitte in den T-Connector eingesteckt und dann auf der anderen Seite ganz normal in die Haushaltssteckdose gesteckt.