

41511 - WrapTech Black Carbon Wrap 20"

PREPARATION

Tools needed:

- Small flat edged squeegee (you may use a credit card or driver's license)
- Hair dryer
- Washcloth
- Utility knife or hobby knife
- Measuring tape and pen/pencil

Clean the desired area that you want to cover. Water will suffice depending on the condition of your car. If more cleaning is necessary, you may use a mild cleaning solution.

WARNING: Do not apply over any painted areas that are rusted, chipped, scratched or dented. This may result in the removal of paint when you decide to remove the vinyl. Be sure that when you're installing, the area is dry and free from dust and dirt. The best temperature to install the vinyl is no less than 60°F (16°C) with the best results at 70-80°F (21°C – 26°C). For smaller areas on the car, it may be easier to remove the part before applying the vinyl, then re-install after completion.

1. Measure the area that you wish to wrap with a measuring tape or by using the sheet of vinyl and holding it to the desired area. When measuring, be sure to leave at least an extra 1" on all sides. Then cut to size accordingly.
2. Do not remove the paper backing yet - double check that the surface area you are covering is clean. Hold cut piece against the area to be covered to ensure the size is correct.
3. Lift the paper backing on one side only approximately 1" and fold flat
4. Position the sheet over the area you want to cover and affix the uncovered adhesive. It is still possible to adjust the placement since only a portion of the adhesive has been uncovered. Move and adjust until the sheet is in the desired position.
5. Now that the sheet is attached to one side, slowly remove the paper backing from underneath. As you remove it, smooth out the vinyl starting from the center of the sheet.
6. Once all the backing is removed and the center area is affixed, slowly smooth out the sides starting from the center. If the surface is curved, heat the vinyl with a hair dryer and slowly stretch and pull the vinyl into place, smoothing out any air bubbles with the squeegee and tucking excess under the edge.
7. If there are bubbles, you can slowly remove the vinyl to where the air bubbles are and reapply. This will not damage the film or adhesive.
8. Another way to remove the bubbles is by using a small pin. Poke a small hole into the vinyl at the center of the bubble. Apply heat with the hair dryer and with a squeegee, smooth out the air through the pinhole.
9. Trim off excess vinyl with a utility or hobby knife.
10. Smooth out any wrinkles along cut edges with hairdryer and squeegee.
11. After 12 hours recheck the film for air bubbles and adjust as per needed. Let the vinyl sit for 3 days in a dry area.

LIMITED WARRANTY

Marklyn Group Inc. is not responsible for surface damage caused by the removal of this vinyl. Any material shown to be defective will carry a warranty limited to product replacement only for 1 year from date of purchase.

WARNING: DO NOT install or use this product if it, in any way, impairs the safe operation of your vehicle. Follow all instructions to ensure the product is properly and safely installed. Neither the manufacturer nor the retailer can be held responsible or liable for consequential, incidental, or indirect damages, either personal or property resulting from the installation or improper use of this product. This product is not DOT approved.

FOR INTENDED USE ONLY. CHECK YOUR STATE OR PROVINCIAL LAWS BEFORE INSTALLING.

PRÉPARATION

Outils requis:

- Petite raclette à bord plat (vous pouvez utiliser une carte de crédit ou un permis de conduire)
- Couteau utilitaire ou couteau d'artisan
- Sèche-cheveux
- Linge
- Ruban à mesurer et crayon

Nettoyez la zone que vous désirez couvrir. De l'eau devrait suffire selon la condition de votre voiture. Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, vous pouvez utiliser un peu de liquide à vaisselle.

AVERTISSEMENT: Ne pas appliquer sur des zones peinturées qui sont rouillées, égratignées ou bosselées. Cela pourrait résulter en un retrait de peinture lorsque vous déciderez d'enlever le vinyle. Assurez-vous que lorsque vous procédez à l'installation, la zone est libre de toute poussière ou saleté. La meilleure température pour installer le vinyle est pas moins de 60°F (16°C) avec de meilleurs résultats à 70-80°F (21°C – 26°C). Pour les plus petites zones de la voiture, il peut être plus facile de retirer la partie de la voiture en question avant d'appliquer le vinyle et de la réinstaller une fois l'application terminée.

1. Mesurez la zone que vous désirez couvrir soit avec un ruban à mesurer ou en utilisant la feuille de vinyle et en la tenant devant la zone désirée. Lorsque vous mesurez, assurez-vous de mesurer au moins 1" supplémentaire pour tous les côtés. Coupez en conséquence.
2. Ne retirez pas le papier tout de suite, vérifiez que la surface que vous désirez couvrir est propre. Tenez le morceau coupé devant la zone à être couverte afin de vous assurer que les dimensions sont correctes.
3. Soulevez le papier sur un côté à environ 1" et repliez à plat.
4. Placez la feuille au-dessus de la zone désirée et appliquez l'adhésif découvert. Vous pouvez encore ajuster sa position puisque seulement une partie de l'adhésif est découvert. Déplacez et ajustez la feuille selon la position désirée.
5. Maintenant que la feuille est attachée à un côté, retirez tranquillement le papier. Lorsque vous le retirez, appuyez sur le vinyle à partir du centre de la feuille.
6. Une fois que tout le papier est retiré et que la zone du centre est appliquée, lissez les côtés en commençant par le centre. Si la surface est courbée, chauffez le vinyle avec un sèche-cheveux et étirez lentement le vinyle et ajustez-le en place, en éliminant les bulles d'air avec la raclette.
7. S'il y a des bulles, vous pouvez tranquillement retirer le vinyle où se trouvent les bulles d'air et le réappliquer. Ceci n'endommagera pas la pellicule ou l'adhésif.
8. Une autre façon d'éliminer les bulles est d'utiliser une petite aiguille et de percer un trou dans le vinyle au centre de la bulle. Appliquez de la chaleur avec le sèche-cheveux et à l'aide de la raclette, lissez l'endroit où vous avez perçu un trou.
9. Coupez tout le surplus de vinyle avec un couteau utilitaire ou un couteau d'artisan.
10. Lissez tous les plis le long des côtés avec le sèche-cheveux et la raclette.
11. Après 12 heures, vérifiez s'il y a des bulles d'air et faites les ajustements nécessaires. Laissez le vinyle reposer pour 36 heures dans un endroit sec.

GARANTIE LIMITÉE

Marklyn Group Inc. n'est pas responsable des dommages causés par le retrait du vinyle. Tout matériel indiqué comme étant défectueux aura une garantie limitée d'un an à partir de la date d'achat pour le remplacement de produit.

MISE EN GARDE: NE PAS installer ou utiliser ce produit si le nuit de quelque façon à la conduit sécuritaire du véhicule. Suivre toutes les consignes pour s'assurer que le produit est installé de manière adéquate et sécuritaire. Ni le fabricant, ni le détaillant ne peuvent être tenus responsables en cas de dommages indirects ou accessoires, personnels ou matériels, suite à l'installation ou à l'usage inadéquate de ce produit. Ce produit n'est pas homologué par le ministère de Transports.
CONVIENT UNIQUEMENT À L'USAGE PRÉVU. VÉRIFIER LES LOIS PROVINCIALES AVANT D'INSTALLER.

PREPARACIÓN

Herramientas necesarias:

- Escurridor pequeño de borde plano (puede usar una tarjeta de crédito o licencia de conducir)
- Cuchillo o navaja
- Secador de cabello
- Toallita
- Cinta métrica y lápiz/bolígrafo

Limpe el área que desea cubrir. El agua será suficiente dependiendo de la condición de su vehículo. Si se necesita limpiar más, puede utilizar un poco de jabón lavaplatos.

ADVERTENCIA: No aplique sobre las áreas pintadas que estén oxidadas, astilladas, rayadas o abolladas. Esto puede resultar en la remoción de la pintura cuando decida quitar el vinilo. Asegúrese de que cuando lo instale, el área esté libre de polvo y suciedad. La mejor temperatura para instalar el vinilo es no menos de 60°F (16°C), con los mejores resultados a 70-80°F (21°C – 26°C). Para áreas más pequeñas en el auto, puede ser más fácil quitar la parte antes de aplicar el vinilo, y luego volver a instalarla después de completar la aplicación.

1. Mida el área que desea cubrir. Utilice una cinta métrica o la hoja de vinilo, sosteniéndola en el área deseada. Al medir, asegúrese de medir por lo menos 1" adicional en todos los lados. Luego corte la longitud como corresponda.
2. No remueva el papel protector todavía. Vuelva a verificar que la superficie que va a cubrir esté limpia. Coloque la pieza cortada contra el área a cubrir para asegurarse de que el tamaño es correcto.
3. Levante el papel protector en un lado sólo a 1" aproximadamente y dóblelo para ponerlo plano.
4. Coloque la hoja sobre el área que quiere cubrir y fije el adhesivo descubierto. Todavía puede ajustar la posición, ya que sólo ha despegado una porción del adhesivo. Muévelo y ajuste hasta que la hoja esté en la posición deseada.
5. Ahora que la hoja está fijada en un lado, poco a poco quite el papel protector por debajo. A medida que lo quita, alise el vinilo desde el centro de la hoja.
6. Una vez que ha retirado todo el papel protector y ha fijado el área del centro, poco a poco alise por los lados desde el centro. Si la superficie queda curva, caliente el vinilo con un secador de cabello, estire lentamente y hale el vinilo para fijarlo en su lugar, alisando las burbujas de aire con el escurridor.
7. Si hay burbujas, puede quitar el vinilo poco a poco hasta donde se encuentra la burbuja de aire y volver a aplicarlo. Esto no dañará la película ni el adhesivo.
8. Otra forma de eliminar las burbujas es mediante el uso de un afiler pequeño, al hacer un agujero pequeño en el vinilo en el centro de la burbuja. Aplique calor con el secador de cabello y con el escurridor, saque el aire por el agujero que acaba de hacer.
9. Recorte el exceso de vinilo con un cuchillo o navaja.
10. Alise las arrugas a lo largo de los bordes recortados con el secador de cabello y el escurridor.
11. Después de 12 horas, vuelva a revisar la película para ver si tiene burbujas de aire y ajuste según sea necesario. Deje que el vinilo se adhiera durante 36 horas en un lugar seco.

GARANTÍA LIMITADA

Marklyn Group Inc. No es responsable por el daño en la superficie provocado por la remoción del vinilo. Cualquier material que sea defectuoso tendrá una garantía limitada al cambio del producto solo por un año desde la fecha de compra.

ADVERTENCIA: No instale ni use este producto si en alguna manera impide la operación segura de su vehículo. Siga todas las instrucciones para asegurarse de que el producto está apropiadamente y seguramente instalado. Ni el fabricante ni el distribuidor pueden hacerse responsables, ni se les puede responsabilizar por daños secundarios, consecuentes, incidentales, o indirectos, ya sean personales o de propiedad que se deriven de la instalación o uso inapropiado de este producto. Este producto no está aprobado por el Departamento de Transporte.

SOLO PARA EL USO INTENCIONADO. REVISE LAS LEYES ESTATALES O DE SU LOCALIDAD ANTES DE INSTALAR.