

Démontez la paroi latérale

Cher client

Afin de pouvoir retirer la paroi latérale, le revêtement d'angle doit d'abord être retiré. Le revêtement d'angle est fixé sur une tige en acier inoxydable avec un système de clip.

Le revêtement d'angle peut être poussé vers le bas en tirant sur la partie inférieure du revêtement d'angle comme indiqué sur l'image





Lorsque le revêtement d'angle a été retiré, les vis peuvent être retirées de la paroi latérale. Deux vis sont montées de chaque côté.

Si les vis sont desserrées, vous pouvez simplement retirer la paroi latérale en faisant simplement glisser la paroi latérale vers le bas, comme pour le revêtement d'angle.

Meilleures salutations

Votre équipe Spa Solutions!