

Bullerjan dot Modell 2017

Montageanleitung Wärmeschutzverkleidung

Installation manual thermal safety cover

Instruction de montage d'habillage de protection thermique

Montagehandleiding warmte-isolerende bekleding

Die Wärmeschutzverkleidung des Bullerjan dot ist in wenigen, einfachen Schritten montiert.
The thermal safety cover of the Bullerjan dot is mounted in a few easy steps.
L'habillage de protection thermique est monté en quelques étapes simples.
De warmte-isolerende de Bullerjan dot is gemonteerd in een paar eenvoudige stappen.



- I. Legen Sie bitte zuerst die obere Abdeckplatte in die dafür vorgesehene Aufnahme ein.

First insert the top cover plate into the receptacle provided for this purpose.

Tout d'abord, s'il vous plaît mettre le couvercle supérieur à l'endroit prévu.

In de eerste plaats stelt u het bovenste deksel op de voorziene plaats één.



2. Führen Sie den Haken der Seitenverkleidung in die Aufnahme am Ofen ein.

Insert the hook of the side panel into the receptacle on the stove.

Exécutez le crochet du panneau latéral dans le récipient sur un poêle.

Voer de haak het zijpaneel in de houder op de kachel.



3. Sobald der Haken fest sitzt, lassen sie die Verkleidung langsam in ihre finale Position sinken.
ACHTUNG – Quetschgefahr!

As soon as the hook is tight, let the panel sink slowly to its final position.

CAUTION - Danger of crushing!

Une fois que le crochet est bien en place, laisser le revêtement couler lentement dans leur position finale.

ATTENTION - Risque d'écrasement!

**Zodra de haak goed vastzit, laat de bekleding langzaam wegzakken in hun definitieve standpunt.
LET OP - Gevaar voor beknelling!**



4. Heben Sie die Verkleidung leicht an und drücken Sie diese zum Ofen. Die Verkleidung rutscht dadurch in ihre finale Position.

Lift the panel lightly and push it towards the stove. The panel slides to its final position.

Soulevez le panneau légèrement et le pousser vers le poêle. Le panneau coulisse caractérisée en sa position finale.

Til het paneel iets op en duw hem naar de kachel. Het paneel schuift gekenmerkt zijn definitieve plaats.



5. Wiederholen Sie die Schritte 2 – 4 mit dem zweiten Seitenverkleidungsteil.

Repeat steps 2-4 with the second side panel.

Répétez les étapes 2-4 à la deuxième panneau latéral.

Herhaal stap 2-4 met het tweede zijpaneel.

Kontakt / Contact :

**Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Str. 2
30916 Isernhagen**

**Tel.: +49 (0)5136/9775-0
Email: info@bullerjan.com**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 12/2016
Errors and modifications reserved / Version: 12/2016
Sous réserve de modifications et d'erreurs / Version: 12/2016
Onder voorbehoud van wijzigingen en vergissingen / Versie: 12/2016.

Seite 5 von 5

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
30916 Isernhagen-Kirchhorst
Telefon: +49 (0)5136/9775-0
Telefax : +49(0)5136/9775-10
E.-Mail: info@bullerjan.com
Internet: <http://www.bullerjan.com>

Amtsgericht Hannover, HRB 209054
Geschäftsführer:
Julius Ratjen
Kevin Senff

**Unsere AGB finden Sie unter:
[www. Bullerjan.com](http://www.bullerjan.com)**

Hannoversche Volksbank eG
Kto. 661434500 • BLZ 251 90001
IBAN: 9425 19000 106614 34500
BIC: VOHADE 2 H XXX
UST-ID: DE 815 394 489