

Montageanleitung Keramikverkleidung Bullerjan B⁴ S



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage sorgfältig durch!

Wir raten dringend dazu, die Montage immer zu zweit und möglichst durch geschultes Fachpersonal durchzuführen zu lassen.

Des Weiteren ist bei der Montage zu beachten:

- **Es sollen gummierte Arbeitshandschuhe getragen werden**
- **Alle Verschraubungen der Keramik immer nur handfest anziehen**
- **Die Keramik immer nur auf einem weichen Untergrund ablegen und stellen**
- **Der Ofen muss vor Montage der Keramik unbedingt waagrecht ausgerichtet werden**

WICHTIG:

Sollten Sie den Rauchgasabgang an der Rückseite des Ofens nutzen wollen, muss der Rauchgasstutzen vor der Montage der Keramikverkleidung umgebaut und das Ofenrohr angeschlossen werden. Des Weiteren muss die Ofenrückwand bereits zu diesem Zeitpunkt über das Ofenrohr gehängt werden, um sie später am Ofen montieren zu können.

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- **13er Maulschlüssel**
- **10er Maulschlüssel**
- **3er Inbus (für Rückwand)**
- **Mittelgroßer Schlitzschraubenzieher**
- **Wasserwaage**

Schrauben (im Lieferumfang in der Brennkammer – bitte auf Vollständigkeit überprüfen):

- **16 x Gewindestift (M5 x 20)**

Bullerjan.



1. Platzieren Sie den Ofen vor der Montage der Keramik-Anbauteile an seinem zukünftigen Aufstellort. Richten Sie den Ofen mit Hilfe einer Wasserwaage aus.



2. Nutzen Sie zur Ausrichtung die Höhenversteller im Fuß des Ofens. Diese lassen sich mit einem 13 Maulschlüssel einstellen.



3. Drehen Sie nun zwei der Gewindestifte (M5 x 20) soweit in den unteren Keramikhalter ein, dass diese mit der Unterseite bündig abschließen.



4. In die beiden mittleren Keramikhalter drehen Sie bitte vier der längeren Gewindestifte (M5 x 20) ein, sodass diese zur Hälfte oberhalb und zur anderen Hälfte unterhalb des Halters zu sehen sind.

Bullerjan.



5. Drehen Sie nun zwei Gewindestifte (M5 x 20) soweit in den oberen Keramikhalter ein, dass diese mit der Oberseite bündig abschließen



6. Lösen Sie nun die Verschraubung des zweiten Halters und legen Sie diesen zur Seite. Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des unteren Halters (unterhalb des Ofens) nur geringfügig.



7. Setzen Sie nun die unterste Seitenkachel auf die Gewindestifte.



8. Führen Sie die Gewindestiften des zweiten Halters in die Keramik ein und befestigen Sie den Halter vorerst handfest am Ofen.

Bullerjan.



9. Richten Sie die Keramik so aus, dass ein Spaltmaß von ca. 3-5 mm entsteht. Ziehen Sie nun sowohl die Schrauben des unteren als auch des oberen Keramikhalters fest.



10. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9 beim Anbringen des mittleren Keramikelementes. Überprüfen Sie vorsichtig, ob sich die Tür vollständig öffnen läßt – falls nicht, muss die Position der Keramik entsprechend korrigiert werden.



11. Das Anbringen der oberen Keramik folgt ebenfalls den Schritten 7-9



12. Wiederholen Sie die Arbeitsschritte 7-11 auf der gegenüberliegenden Seite.

Bullerjan.



13. Setzen Sie nun die Keramik-Topplatte vorsichtig auf den Ofen auf. Durch Einstellen der Gewindestifte mit Hilfe eines Schlitzschraubenziehers kann die Platte ausgerichtet werden.



14. Der B4 S Keramik ist nun fertig montiert und kann in Betrieb genommen werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

**Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Str. 2
30916 Isernhagen**

**Tel.: +49 (0)5136/9775-0
Email: info@bullerjan.com**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 09/2019