

Hauteur restreinte

Lorsque vous faites face à des restrictions en matière de hauteur, nous vous suggérons la marche à suivre suivante afin de déterminer la taille maximale de votre ThermoDrain.

Mesurez la longueur du support vertical sur lequel vous désirez installer votre ThermoDrain. Soustrayez 2 ½ po du total de la longueur. Ce résultat équivaut à la grandeur maximale de votre ThermoDrain.

ThermoDrain vous est offert dans toutes les tailles et est disponible sur mesure sans frais additionnels.

Note : L'espacement de 2 ½ po est nécessaire pour une installation conforme de votre ThermoDrain sur le support. Il vous faudra 1 ¼ po dans le haut et 1 ¼ po dans le bas.

Exemple : Pour un drain de douche de 35 po, faites le calcul suivant : 35 po - 2 ½ po pour les raccords = 32 ½ po, soit la taille maximale de votre ThermoDrain.

