

Istruzioni per l'installazione

Leggere sempre attentamente le istruzioni prima di applicare la carta da parati.

Preparazione del materiale

1. Verificare innanzitutto che il materiale sia ricevuto in buono stato e non sia stato danneggiato. In caso di problematiche contattare il nostro customer care Murals.
2. Assicurarsi che le pareti siano lisce, omogenee, asciutte, prive di muffe o alghe e di colorazione bianca e abbiano una umidità residua inferiore al 2% e che l'ambiente di posa abbia una temperatura compresa tra i 10° e i 35° C (gradi centigradi).
3. In ambienti asciutti utilizzare la colla Mapei Ultrabond Eco Decor Dry pronta all'uso da applicare a rullo direttamente sulla parete. In caso di ambienti umidi come i bagni è necessario invece utilizzare la colla specifica Mapei Ultrabond Eco Decor Wet pronta all'uso, da applicare a rullo direttamente sulla parete.
4. Lasciare ca. 10 cm di abbondanza in più al soffitto e al battiscopa
5. Controllare il materiale in rif. al soggetto e alla variante colore ordinata e alle prese tra i vari rotoli.
6. Rimuovere tutta la vecchia carta da parati, vernice o imbiancatura, tracce di inchiostri o pastelli se presenti e se necessario realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine con un idoneo rasante di colore bianco a natura cementizia.

Istruzioni di Montaggio

- Tutti i rotoli sono contrassegnati con un numero consecutivo.
- Il piano di posa vi indicherà la disposizione dei rotoli in base all'immagine da voi fornita.
- Partire da un lato del muro. Segnare con una matita una linea verticale per posizionare il primo rotolo.
- Applicare il collante per carta da parati con un rullo a pelo medio direttamente sulla parete, in modo uniforme in corrispondenza del primo rotolo che si tende posare. Per gli angoli utilizzare un pennello.
- Posizionare il primo rotolo lungo la linea disegnata mantenendo un'abbondanza di materiale sia sul lato superiore che inferiore.
- Appianare la superficie con l'apposita spatola di plastica in modo da rimuovere tutte le bolle d'aria che si formano tra la carta e il supporto, dal centro verso i bordi.
- Procedere alla posa del rotolo successivo facendo combaciare perfettamente le strisce senza sovrapporle.
- La colla non dovrebbe fuoriuscire nei punti di giunzione. Pulire l'eccesso di colla con una spugna inumidita quando la colla è ancora bagnata e premere sulle giunture con un rullino in silicone per consentire l'aderenza perfetta della carta.
- Procedere alla posa dei rotoli successivi fino all'ultimo assicurandosi che combacino perfettamente tra loro.
- Per tagliare il materiale in eccesso nelle estremità superiori, inferiori e negli angoli utilizzare un cutter professionale.

Informativa Legale

Il venditore non si assume alcuna responsabilità per reclami oltre il valore di sostituzione di qualsiasi prodotto dimostrato essere difettoso nel materiale o nella lavorazione e non è responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali all'installazione. Quanto contenuto in questa scheda tecnica si intenderà noto alle Parti e accettato.