

Cinta increíble CINTA MULTIUSOS FLEECE-TOP HEAVY DUTY

FICHA DE DATOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS:

Fuerza de exfoliación Temperatura de aplicación

Color

Alargamiento

Flexibilidad a bajas temperaturas

Permeabilidad

Vida útil Rotura por tracción

Espesor total Resistencia UV

ambiente

21 lbs. +/ancho

- 30°F a 200°F Blanco

900%

Pasa a - 65°F sin grietas

.001 perms max 5 años*

4000+ / -500 psi 35 mils Excelente

*Almacenamiento a temperatura

Pesos de envío aprox:

(Nota: Todos los pesos aproximados incluyen el envase)

Rollos de 4" X 50" (12 por caja) 50 lb

DESCRIPCIÓN:

La cinta APOC® Fleece-Top Heavy Duty All Purpose Incredible® es una cinta de construcción, refuerzo y reparación de fugas versátil, resistente y fácil de usar para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales que forma una reparación resistente y duradera con una fiabilidad de por vida. La cinta APOC Incredible Tape sellará inmediatamente los materiales, deteniendo la infiltración de fugas de aire, humedad y agua. La cinta APOC Incredible Tape se adhiere a casi cualquier material, incluyendo metal, madera, fibra de vidrio, plástico, hormigón estructural, bloques de hormigón, ladrillo, BUR liso, SBS liso, APP liso, EPDM, TPO, Hypalon y superficies de PVC. Ideal para su uso en tejados, canalones, claraboyas, ventanas, puertas, cimientos tapaiuntas. paredes. muchas otras superficies. El revestimiento Fleece-Top es la cinta ideal para su uso en aplicaciones de revestimiento. El vellón de poliéster utilizado en este producto es un refuerzo hilado de alta resistencia. La cinta APOC Incredible Tape debe sellarse con un parche, revestimiento o sellador APOC aprobado.

PREPARACIÓN:

- · Antes de la aplicación, consulte la hoja de datos técnicos publicada para obtener instrucciones de aplicación
- · Generalidades: El sustrato debe estar limpio, seco y libre de rocío, escarcha, aceite, sal, polvo y óxido.
- TPO/EPDM: Limpiar con trapos y acetona para eliminar cualquier resto de aceite o suciedad.
- Silicona: No aplicar sobre revestimientos o selladores de silicona.
- · PVC/Plástico: Elimine la cal con un lijado ligero antes de la aplicación. Puede utilizarse papel de lija o lana de acero.
- · BUR & MOD-BIT: Utilice un cepillo de alambre para eliminar los gránulos sueltos en las hojas de la tapa.
- · Grava: Retire toda la grava incrustada en Gravel BUR antes de aplicar.
- · Metal: Utilice la cinta APOC Incredible Tape en las juntas y uniones de las superficies metálicas. Eliminar todo el óxido con un cepillo de alambre. Después de la aplicación, selle el poliéster con revestimiento o masilla APOC extendiendo el revestimiento o masilla al menos ½" sobre la superficie del sustrato. Usar cinta adhesiva para líneas limpias.

CONSEJOS PARA EL FRÍO Y EL CALOR:

- En climas fríos, deje que Incredible Tape permanezca en el interior a temperatura ambiente (65-75°F) antes de su aplicación. Cuando se aplique a temperaturas entre -30°F y 40°F, aplique la imprimación y déjela curar 30 minutos antes de instalar la cinta. También es útil calentar el sustrato con una pistola de aire caliente.
- · Cuando haga calor, mantenga los rollos a la sombra y alejados de la luz solar directa. Pele previamente los bordes aprox. 1/2" para acelerar la instalación.

APLICACIÓN:

- 1. Corte Incredible Tape a la longitud deseada. Las longitudes más cortas (menos de 4 pies) son más fáciles de trabajar a menos que se utilice un equipo de dos o más aplicadores.
- 2. Sujete el borde de la cinta con los dedos pulgar e índice de ambas manos a una distancia de 1-2". Mueva repetidamente los extremos de la cinta hacia delante y hacia atrás estrujando el extremo de la cinta. Esté atento a que el borde del revestimiento separador se suelte de la cinta y despegue el revestimiento separador.
- 3. Presione la cinta en su sitio con la mano enguantada o con un rodillo de acero. Pase siempre el rodillo desde el centro hacia fuera para eliminar las bolsas de aire atrapadas y las bocas de pescado.
- 4. Aplique la longitud exacta en el lugar predeterminado, ya que la cinta no se puede despegar y volver a
- 5. Perfore las bolsas de aire en la cinta y corte las arrugas de la cinta antes de continuar. Vuelva a sellar las perforaciones y los cortes. Cuando trabaje en esquinas, comience por las esquinas para eliminar el "tenting".
- 6. Cuando se instala cinta de vellón, debe recubrirse con un revestimiento o parche acrílico APOC después de la instalación. Esta cinta debe estar completamente saturada y sellada. Después del revestimiento, el producto se puede pintar con aerosol para que coincida con el color.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION:

Para obtener mejores resultados, pruebe la adherencia en membranas antes de aplicar. NO almacenar a temperaturas superiores a 43°C (110°F). NO estire la cinta durante la instalación.

TASA DE COBERTURA: Aproximadamente 50 pies lineales/rollo

