

# modulmått.

Modulmåttet är själva hålet i väggen. Är hålet exempelvis 900 mm x 2300 mm (bxh) så är modulmåttet 9x23. Karmens yttermått är 10 mm mindre på bredd och höjd, detta för att kunna justera karmen. I denna matris kan du utläsa alla nödvändiga mått.

MODULMÅTT	DÖRRBLAD	KARMYTTERMÅTT	VÄGGÖPPNING
7 x 20	625 x 1940	690 x 1990	700 x 2000
8 x 20	725 x 1940	790 x 1990	800 x 2000
9 x 20	825 x 1940	890 x 1990	900 x 2000
10 x 20	925 x 1940	990 x 1990	1000 x 2000
7 x 21	625 x 2040	690 x 2090	700 x 2100
8 x 21	725 x 2040	790 x 2090	800 x 2100
9 x 21	825 x 2040	890 x 2090	900 x 2100
10 x 21	925 x 2040	990 x 2090	1000 x 2100
7 x 22	625 x 2140	690 x 2190	700 x 2200
8 x 22	725 x 2140	790 x 2190	800 x 2200
9 x 22	825 x 2140	890 x 2190	900 x 2200
10 x 22	925 x 2140	990 x 2190	1000 x 2200
7 x 23	625 x 2240	690 x 2290	700 x 2300
8 x 23	725 x 2240	790 x 2290	800 x 2300
9 x 23	825 x 2240	890 x 2290	900 x 2300
10 x 23	925 x 2240	990 x 2290	1000 x 2300
7 x 24	625 x 2340	690 x 2390	700 x 2400
8 x 24	725 x 2340	790 x 2390	800 x 2400
9 x 24	825 x 2340	890 x 2390	900 x 2400
10 x 24	925 x 2340	990 x 2390	1000 x 2400
7 x 25	625 x 2440	690 x 2490	700 x 2500
8 x 25	725 x 2440	790 x 2490	800 x 2500
9 x 25	825 x 2440	890 x 2490	900 x 2500
10 x 25	925 x 2440	990 x 2490	1000 x 2500