



Guide d'installation

Afin d'optimiser l'installation de vos autocollants, veuillez suivre les consignes ci-dessous :

Préparation de la surface

- Assurez-vous que le plancher est en bonne condition.
- Bien nettoyer le corridor où les autocollants seront installés pour éviter les résidus.
- Afin de favoriser l'installation des autocollants, il est recommandé de décaper le plancher au préalable.

Installation des autocollants

- Placez les autocollants au sol afin de simuler votre parcours de corridor actif. Cela vous permettra de valider votre plan et de l'ajuster au besoin.
- Asperger le sol sous l'autocollant à installer avec du détergent afin de bien nettoyer la surface. Utilisez 20 gouttes (1ml) de détergent pour 400 ml d'eau.
- Nettoyer environ 6 pouces plus large que l'autocollant.
- Passer un chiffon non-pelucheux afin de bien retirer toute la saleté et assurez-vous que la surface soit sèche.
- Retirer une partie de la feuille arrière du collant et couper délicatement le papier en le tenant loin de la surface. Placer ensuite l'autocollant à l'endroit désiré.
- Avec l'applicateur fournit, appuyez en exerçant une forte pression et en le faisant glisser du centre vers les côtés des autocollants. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulles d'air.
- Une fois la partie bien adhéree, continuez de retirer le papier arrière et répétez l'étape précédente.
- À 4-6 pouces de distances des côtés, repassez l'applicateur sur les bords et les coins de l'autocollant afin de s'assurer que le tout est bien collé (de l'intérieur vers les côtés).
-



- Pour les plus grands autocollants, vous pouvez les fixer au sol à l'aide de bouts de rubans à masqué. Coupez ensuite le ruban le long du collant, cela vous servira de repère en alignant les 2 morceaux de rubans.
- Il est fortement recommandé de cirer le corridor suite à l'installation des autocollants. Si le moment de l'année ne vous le permet pas, vous pouvez apposer trois couches de cire sur les rebords des autocollants.



Entretien

- Vous pourrez augmenter la durée de vie de vos autocollants en appliquant quelques couches de cire par-dessus ceux-ci à chaque été si possible.
- Les autocollants sont recouverts d'un laminé protecteur anti-dérapant, ce qui fait en sorte que vos autocollants seront tout de même protégés advenant le cas où il n'y aurait plus de cire par-dessus.
- Vous pouvez faire votre entretien régulier en tout temps.
- **Attention de ne pas utiliser de décapant à plancher où se trouve les collants puisque ceux-ci se décolleront! Vous pouvez récurer avant de cirer de nouveau.**
- Pour retirer les autocollants, vous pouvez soulever un coin et ensuite tirer sur celui-ci. Au besoin, vous pouvez utiliser un couteau ou vous pouvez chauffer le coin. Le décollage sera ainsi facilité.
- Attendre 12 heures avant d'utiliser les autocollants.

L'équipe de Corri-Bouge vous remercie et vous souhaite une bonne installation !

*Veuillez noter qu'aucune garantie n'est applicable si vous faites l'installation par vous-mêmes.

N'hésitez pas à contacter info@corribouge.ca pour toutes questions!