

Hoe verf ik mijn muur?

Wat heb je nodig?

- Voorstrijk: Dit gebruik je op zuigende en poreuze steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal, e.d.. Geschikt als grondlaag onder muurverven en overige acrylaatdispersie muurverven.
- Muurverf
- Tape, folie en papier om af te plakken
- Verfroller en kwast
- Schuurpapier of schuurblok
- Water en ontvetter

Stappenplan

STAP	OMSCHRIJVING
DE VLOER AFPLAKKEN	Plak de vloer zorgvuldig af. Gebruik aan de randen stevige tape. Plak ook kozijnen af met afplaktape.
DE STROOM UITSCHAKELEN	Schakel de stroom uit en controleer met de spanningzoeker of de stroom inderdaad uitgeschakeld is. Is dit het geval? Verwijder dan de afdekplaatjes van de schakelaars en stopcontacten.
DE MUUR ONTVETTEN	Ontvet de muur. Dit doe je met een doek die je onderdompelt in water gemengd met ontvetter. Verwijder eventueel oude loszittende stuc met een verfkrabber. Krab ook de scheuren uit.
ALLE SCHEUREN EN GATEN IN DE MUUR DICHTEN	Dicht alle scheuren en gaten netjes voor je gaat verven. Gebruik hiervoor een breed en een smal plamuurmes, zodat je snel te werk kunt gaan. Op het brede plamuurmes breng je een voorraadje vuller aan, het smalle plamuurmes gebruik je voor het plamuurwerk. Afhankelijk van de diepte van de gaten en scheuren kies je een geschikte muurvuller. Je gebruikt muurvuller voor gaten van ongeveer 1 cm, grote gatenvuller voor gaten dieper dan 1 cm en nadenvuller voor alleen de kleine haarscheuren in de gestucte muur.
DE MUUR SCHUREN	Wikkel een stuk schuurpapier om een schuurblok en schuur de muur op de oneffen plekken, zodat deze mooi egaal aanvoelt. Verwijder tot slot het stof met een borstel en een vochtige doek. Je muur met stucwerk is klaar om geschilderd te worden.

Zie volgende bladzijde voor de volgende stappen:

**DE MUUR IN DE
VOORSTRIJK ZETTEN**

Zet de gehele muur in de voorstrijk. Voorstrijk dekkend voor latex is een uitstekend dekkend voorbehandelingsmiddel voor diverse droge ondergronden, zoals schuur- en pleisterwerk en geschilderde muren. Het heft de zuigende werking van muren op. Zo heb je tijdens het echte verfwerk straks minder lagen nodig en voorkom je glansverschillen in de afwerklaag. Gebruik voor de randen een kleine blokkwast en voor de grote stukken een verfröller. Laat de muur goed drogen.

**EERST DE RANDEN VAN
DE GESTUCTE MUUR
SCHILDEREN**

Begin met schilderen bij de randen. Gebruik hiervoor de kleine blokkwast. Voor de hoeken gebruik je de ronde kwast. Schilder een rand van minimaal 4 cm. Ook rondom een stopcontact is het handig om een rand van ten minste 4 cm te verven. Steek de kwast een paar keer in de verf en strijk deze een paar keer af langs de rand van de emmer. Zo zorg je dat de kwast wel verzadigd is, maar niet druïpt. Strijk de verf vervolgens met lange halen in de lengte uit, maar wees zeker niet te zuinig.

**DE REST VAN DE
GESTUCTE MUUR
SCHILDEREN**

De grote delen van de muur saus je ook weer met een verfröller. Doop de verfröller in de verf. Rol deze heen en weer over het verfröster tot de verf gelijkmatig over de roller verdeeld is. Wees niet te zuinig! Je mag de verfröller regelmatig in de verf dopen. Te veel uitrollen op de muur zorgt ervoor dat de verf niet egaal op de muur komt. Bovendien gaat de roller dan veel sneller spatten.

'NAT IN NAT' WERKEN

Saus de hele muur in denkbeeldige vierkanten van ongeveer 1 m². Werk 'nat in nat': dit betekent dat je de geverfde vierkanten laat overlappen. Verf de vierkanten van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. Tot slot verbind je meerdere vierkanten door de roller nog een keer helemaal van boven naar beneden te rollen. Werk nu door tot je een hele muur af hebt. Tussendoor pauze houden kan later zorgen voor kleurverschil. Als de muur opgedroogd is, kun je – als dit nodig is – een tweede laag verf aanbrengen.

**AFWERKING EN
VERFRESTEN
WEGGOOIEN**

Verwijder na de verfkus direct de tape. Als je langer wacht, kun je de gedroogde verf meetrekken met de tape. Als je nog een laag wilt aanbrengen, kun je de kwasten in aluminiumfolie wikkelen en deze in een potje water zetten. Zo blijft je schildergereedschap een aantal dagen bruikbaar.