

How to Assemble a Pest Wizard® Paper Delta Trap for Codling Moth & More®

INSTRUCTIONS

- Crease at all folds before removing adhesive cover.
- Peel the adhesive cover diagonally from corner.
- Remove the disc-shaped lure from the outer layer of plastic, but do not puncture or open the innermost plastic. Use the included fastener to attach it to the inside top edge of the trap.
- Fold to align top edge.
- Insert hanger. Staple or paperclip top edge.
- Fold in corners, roof flaps, then floor flap on one side of trap.
- Remove the rubber lure labeled "part1" from plastic and place it on the adhesive floor of trap.
- Fold in corners, roof flaps, then floor flap on other side of trap.
- Hang trap just inside foliage.

INSTRUCCIONES

- Hacer todos pliegues antes de quitar adhesivo cubrir.
- La cobertura de papel se debe pelar rápida y diagonalmente hacia abajo.
- Retire el señuelo en forma de disco de la capa exterior de plástico, pero no perfore ni abra el plástico más interno. Utilice el sujetador incluido para fijarlo al borde superior interior de la trampa.
- Doblar.
- Insertar hanger, engrapela a clip.
- Doblar en las esquinas, ambos techo solapas, la solapa inferior.
- Retire el señuelo de goma etiquetado como "part 1" del plástico y colóquelo en el piso adhesivo de la trampa.
- Doblez en las esquinas, ambos techo solapas, la solapa inferior en el otro extremo.
- Colgar la trampa justa dentro del follaje.



For more information and to find a retailer near you, visit www.pestwizard.com