

הוראות הרכבה

קיט השקיה

הוראות הרכבה:

חבר את הבקר (1) לברח הגינה.

חבר את וסת החלץ (2) לבקר ההשקיה, לפפ מספר סיבובי טפלון סביב הברגות.

הברג אביזר חיבור (3) לווסת (2). לפפ מספר סיבובי טפלון (5) סביב הברגות.

חתוך את הצינור באורך הרצוי (4).

פרק את האום הכהול והשחל על הצינור, השחל את הטבעת הלבנה, הכנס את הצינור אל אביזר החיבור עד הסוף, הדק את האום על האביזר.

השתמש באביזרי חיבור שנ 16 לניווט הצינור למקומות הרצויים (6).

השתמש במחורר וחורר את הצינור באזורי הרצויים להשקיה (7).

הכנס טפטפות נען 2 ל"ש לטובת השקיה שתילים (8).

השקיה עציים/אדניות:

חבר לחבר ישר 5 מ"מ לאחד החורים בצינור השחרור (9). חתוך צינורית שחורה 5 מ"מ באורך הרצוי לחבר לחבר ישר 5 מ"מ (10).

השתמש באביזרי חיבור לצינורית: טי 5 מ"מ לניווט הצינורית למקומות הרצויים (10).

הברג טפטפת עץ 2 ל"ש בקצת הצינורית במקומות הרצויים להשקיה (11).

השתמש במקלון יצוב 5 מ"מ על מנת ליצב את הצינורית בעץ/אדנית (12).

השתמש ביתד מתכת 16 מ"מ על מנת להצמיד צינור 16 מ"מ לקrukע (13).

לאחר שכל הטפטפות ממוקמות באזורי הרצויים, קפל את הצינור וסגור אותו בעזרת סופיות שמייניות (14).

הפעל את בקר ההשקיה וודא שאין נזילות.

*הוראות הפעלה לבקר, באריזת בקר ההשקיה.

1 בקר

2 וסת

3 אביזרי חיבור לצינור: לחבר ישר, זווית.

4 צינור שחור 16 מ"מ

5 טפלון

6 לחבר ישן לצינור 16 מ"מ: לחבר ישר, טי, זווית.

7 מחורר לטפטפות

8 טפטפות נען 2 ל"ש

9 אביזרי חיבור לצינורית: לחבר ישר 5 מ"מ

10 צינורית שחורה 5 מ"מ

11 אביזרי חיבור לצינורית: טי 5 מ"מ

12 טפטפות הברגה עץ

13 מקלון יצוב 5 מ"מ

14 יתד מתכת 16 מ"מ

15 סופיות שמייניות

