

# Instructions d'Installation du F6 Expedition-Rack

Quand vous installez le F6 Expedition-Rack sur votre vehicule, rappeler vous des points suivants.

1. Installer uniquement le F6 sur un coffre arriere solide.
2. **Ne jamais** installer les crochets superieurs sur du plastique, du verre ou de la fibre de verre.
3. Nettoyer la surface du coffre ou le F6 va etre installe.
4. Serrer toutes les sangles avant **et** apres avoir monter les velos sur le F6.
5. Ne Jamais depasser 45 kg sur le F6.
6. Garder les pneus des velos a plus de 30 cm du pot d'echappement.
7. Verifier le F6, les velos et la tension des sangles regulierement pendant l'utilisation.
8. Conduiser avec prudence sur les routes dont le revetement est mauvais.

## Installation du F6:

1. Deserrer les mollettes de chaque cote du F6. Desengager les goupilles (fig 1.)
2. Placer le cadre principal du F6 de facon a ce qu'il soit perpendiculaire au sol. Faire pivoter la partie arriere du F6 en forme de U de facon a ce qu' elle se repose sur la coffre/hayon. Le cadre principal devrait etre dans une position verticale. Installer les goupilles attaches rapides a travers le cadre en U et les plaques indexees(fig 2.)
3. Attacher les crochets superieurs au dessus du coffre/ hayon arriere. Serrer les sangles fermement (fig 3.). Placer les sangles inferieures/crochets sous le pare-choc ou au bas du coffre/ hayon arriere. Serrer fermement. Installer les sangles laterales horizontalement du F6 au cote du coffre/hayon et serrer fermement (fig 4.)
4. Soulever les bras de support pour qu'ils soient paralleles au sol ou legerement inclines vers le haut. Insérer les goupilles dans les plaques indexees et serrer les molettes **fermement**.

**Attention: Toujours verifier les sangles apres installation du F6 et apres avoir installer les velos sur le F6.**

Hollywood Engineering Inc. 12812 S Spring st Los Angeles, CA 90061