

Hollywood Traveler. Instructions d'assemblage et d'installation

HR6000	3 vélos pour 2" classe 2 ou plus élevée
HR6100	3 vélos pour 1-1/4" classe 2 ou plus élevée (poids maximum 150 lbs)
HR6500	3 vélos modèle pour 1-1/4" et 2"
HR8000	4 vélos pour 2" classe 2 ou plus élevée
HR8100	4 vélos pour 1-1/4" classe 2 ou plus élevée (poids maximum 150 lbs)
HR8500	4 vélos modèle pour 1-1/4" et 2"

Attention! Ne jamais monter se produit sur une remorque ou un véhicule remorqué

Suivre les directives suivantes:

Conduire doucement sur chaussée en mauvais état ou chemin de terre.

Vérifier le porte-vélo, les vélos et les sangles régulièrement pendant utilisation.

Après avoir ouvert la boîte, vous trouverez les pièces suivantes:

1. Poteau central (Fig 2.4) avec bras de supports installés (Fig.2.1)
2. Tube pour attelage remorque Fig.5 avec système anti-jeu (Fig 4a, 4b ou 4c)
3. Sachet de pièces comprenant le boulon A, rondelles B, écrou C, Cheville anti-jeu E et agrafe D.
4. Sachet de sangles contenant. Sangle d'attache (caoutchouc et nylon) Traveler 3 possède 9 sangles en caoutchouc et 4 sangles en nylon: le Traveler 4 possède 12 sangles en caoutchouc.
5. Une sangle supplémentaire en nylon de 86" de sécurité attaché au porte-velo Fig 2.2

Assemblage: Outils nécessaire: Clefs à mollettes de 6" ou équivalent

1. Le Traveler est facilement assemblé sur une surface plate. Pour assembler le porte-vélo, poser le Poteau vertical (Fig 2.4) à plat, face vers le bas (Hollywood decal vers le bas). Placer le tube pour attelage (Fig 4a, 4b ou 4c) à l'extrémité du Poteau principal (Fig 2.4) de façon à ce que le tube pour attelage soit perpendiculaire au Poteau.
2. Place une rondelle B au bout du boulon A, ensuite insérer le boulon A à travers le trou inférieur sur le tube de l'attelage 4a,4b ou 4c et le trou inférieur du Poteau vertical Fig 2.4. Une fois que le boulon a traversé de l'autre côté du tube pour attelage, installer l'autre rondelle B et l'écrou C. Serrez fermement le boulon et l'écrou à l'aide d'une clef de 3/4" ou d'une clef à mollettes. Insérer la broche (sur le Poteau vertical) à travers le trou supérieur du tube de l'attelage et à travers le Poteau vertical et de l'autre côté du tube de l'attelage. Installer l'agrafe D dans le trou de la broche.

Installer le porte vélo sur votre véhicule.

1. Trouver la cheville anti-jeu E.
2. Insérez le porte vélo dans l'attache remorque 2.6. Aligner le trou du tube pour l'attelage Fig 2.5 au trou de l'attelage Fig 2.6
3. Placer la rondelle plate dans la cheville E en premier ensuite insérer la rondelle dentée dans la goupille E comme sur la Fig 6. Insérer dans les trous alignés du tube pour l'attelage Fig 2.5 au trou de l'attelage Fig 2.6 et serrez fermement. Installer ensuite 'agrafe de l'autre côté. voir Fig.6
4. Note pour les modèles HR6500 et HR8500: Ces porte-velos sont pré-assemblés à l'usine pour utilisation sur attelage 2". Si vous avez un attelage de 1-1/4", enlever simplement l'adaptateur (Fig 4c) en utilisant la clef incluse.

Installer les vélos sur le porte-vélo.

1. Enlever la broche Fig 7a, et faire pivoter les bras de supports dans une position horizontale ou d'utilisation. Ré-insérer la broche 7a et attacher le fermoir de sécurité.

2. Attacher les sangles de caoutchouc aux berceaux porteurs sur les bras de support à travers un trou rond a l'extrémité de la sangle avant de monter les vélos. Attachés les sangles des berceaux du côté du véhicule seulement.. Placer le vélo le plus lourd en premier (le plus proche du véhicule), en mettant le tube supérieur du cadre sur les berceaux en caoutchouc. Le guidon doit être du côté du conducteur. Attacher fermement les 3 sangles en caoutchouc. Répéter les mêmes instructions pour le (s) prochain vélo (s) en le mettant dans l'autre sens (guidon vers le passager)
3. Attacher la sangle d'attache des vélos de 86". **Important: Après que tous les vélos soient bien installés, attacher la sangle de 86" autour du Poteau vertical ET de tous les vélos. Serrer fermement.**
4. Se référer a la Fig.5. Pour incliner le porte-vélo, enlever l'agrafe D et la goupille du Poteau central, et aider le Poteau central à s'incliner gentillemet pour accès à l'arrière du véhicule.

Important:

Le fabricant de ce produit n'est pas responsable des dommages causés par le mauvais usage de ce produit. C'est la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le porte vélo est monté proprement sur le véhicule et que les vélos soient proprement chargés sur le porte vélo comme decrit dans ces instructions d'installation.