



OSTEREIERKERZEN-REZEPT



ZUTATEN PRO KERZE

[1x Kerzengießform für Stumpenkerzen – Ei](#)

[171g Hochleistungs-schmelzmischung \(HPM\)](#)

[9g Orchidée Noire Duftöl](#)

[0.171g Bekro Farbstoff 35/4151 - Roserot](#)

[1x Dochtwerkzeug für Stumpenkerzen](#)

[1x LX10 Docht](#)

[Diverse Kerzenstifte](#)

CANDLE SHACK

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

SCHRITT 1 Gib 171 g HPM Wachs in einen Schmelztopf und schmelze es, bis es durchsichtig ist.	SCHRITT 7 Drehe die Kerzenform um das Dochtwerkzeug, bis es an ihrem offenen Ende sitzt (beachte, dass die Form quasi auf dem Kopf steht und dass ihr offenes Ende die Kerzenbasis bildet).
SCHRITT 2 Füge 0,171 g Farbstoff zum Wachs hinzu und rühre so lange um, bis es homogen ist.	SCHRITT 8 Benutze deine Finger, einen Kugelschreiber oder einen Bleistift, um die Innenseite der Kerzenform nach unten gegen die Basis des Dochtwerkzeugs zu drücken, sodass sie gut abschließt.
SCHRITT 3 Füge 9 g Duftstoff zum gefärbten Wachs hinzu und verrühre es gut.	SCHRITT 9 Gieße das geschmolzene Wachsgemisch in die Kerzenform und fülle sie bis zum Rand.
SCHRITT 4 Steche mit einer Ahle oder einem ähnlichen Tool ein Loch in die Mitte der Kerzenform.	SCHRITT 10 Lasse das Wachs ein paar Minuten ruhen, damit es sich absetzen kann (der Pegel sinkt leicht ab) und gib etwas mehr Wachs in die Form.
SCHRITT 5 Führe das Dochtwerkzeug durch den Boden der Kerzenform und schiebe es so weit wie möglich in sie hinein.	SCHRITT 11 Lasse das Wachs vollständig aushärten - am besten über Nacht.
SCHRITT 6 Stelle das Dochtwerkzeug auf eine horizontale Fläche.	

CANDLE SHACK

SCHRITT 12 Ziehe das Dochtwerkzeug vorsichtig aus dem fest gewordenen Wachs.	SCHRITT 17 Benutze Kerzenstifte, um deine Ostereierkerzen nach Lust und Laune zu dekorieren. Lasse das Wachs zwischen den Schritten trocknen (hab Spaß!).
SCHRITT 13 Nimm die Stumpenkerze aus der Form.	SCHRITT 18 Wenn du mit dem Dekorieren fertig bist, kürze den Docht auf 5 mm herunter.
SCHRITT 14 Schabe gegebenenfalls überschüssiges Wachs ab, um sicherzustellen, dass der Kerzenboden flach ist, die Kerze aufrecht steht und nicht wackelt.	SCHRITT 19 Lasse die Kerze 8 Stunden lang aushärten, bevor du sie anzündest.
SCHRITT 15 Stecke den Docht durch das Loch in der Kerze.	HAFTUNGSAUSSCHLUSS Jeder Bericht zeigt die Testergebnisse für eine Reihe von Kerzen, die vom Forschungs- und Entwicklungsteam von Candle Shack für das jeweilige Rezept hergestellt wurden. Die Berichte sind keine Garantie dafür, dass alle Kerzen, die nach diesem Rezept hergestellt werden, genau gleich brennen. Variablen wie die Umgebungstemperatur, der Luftstrom und der Herstellungsprozess können das Brennverhalten einer Kerze beeinflussen. Wir empfehlen den Kerzenherstellern, ihre eigenen Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass sie mit der Leistung ihres Produkts zufrieden sind.
SCHRITT 16 Drücke den Dothalter fest in den Kerzenboden.	