



REZEPT TOTENKOPFKERZE

CANDLE SHACK

WAS DU BRAUCHST

73.6g Golden Wax 494 Soja Wachs
Bekro Farbstoff - 6000/01 - schwarz
1x Duftwachsform - Totenkopf
202.4g Golden Wax 464 Soja Wachs
24g Hexengebräu Duftöl
1x 30cl Lotti Kerzenglas
1x Stablio12 Docht
1x 15mm Klebepads für Dochte
1x Wick Press (Dochtpresse)
1x Docht-Zentrierwerkzeug für 3 Kerzengläser

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG - HERSTELLUNG DER TOTENKÖPFE

SCHRITT 1

73,6 g Golden Wax 494 schmelzen und auf 80 °C erhitzen.

SCHRITT 2

Eine Prise schwarzen Farbstoff zugeben und ca. 1 Minute gut umrühren.

SCHRITT 3

6,4 g vom Duftöl Hexengebräu zugeben und ca. 1 Minute gut umrühren.

SCHRITT 4

Die Wachsschmelzform mit der Mischung füllen und mindestens eine Stunde vollständig trocknen lassen.

SCHRITT 5

Sobald das Wachs vollständig ausgehärtet ist, kannst du die Totenköpfe vorsichtig aus der Form lösen.

CANDLE SHACK

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG - HERSTELLUNG DER KERZE

SCHRITT 1 Das Glas von jeglichen Rückständen befreien.	SCHRITT 6 Die Kerze etwa eine Stunde lang fast vollständig aushärten lassen (Oberfläche der Kerze beobachten, um sicherzustellen, dass sie noch leicht weich ist, da die Umgebungstemperatur die Abkühlgeschwindigkeit beeinflusst).
SCHRITT 2 Einen Stabilo12-Docht mit einem Dochtpad unterkleben, mit einer Dochtpresse in der Mitte des Glases fixieren und den oberen Teil des Dochtes mit einem Dochtzentrierwerkzeug fixieren.	SCHRITT 7 Totenköpfe im gewünschten Muster auf die Kerze legen und vorsichtig in das weiche Wachs drücken, so dass die Totenköpfe fixiert sind.
SCHRITT 3 202,4 g Golden Wax 464 schmelzen und auf 70 °C erhitzen.	SCHRITT 8 Vollständig aushärten lassen.
SCHRITT 4 17,6 g vom Duftöl Hexengebräu zugeben und ca. 1 Minute gut umrühren.	SCHRITT 9 Lass deine Kerze 48 Stunden aushärten, bevor du sie anzündest.
SCHRITT 5 Die Mischung auf 55°C-60°C abkühlen und in das Kerzenglas gießen.	SCHRITT 10 Viel Spaß mit deiner Kerze!