

# GÅNGJÄRN

## Nomenklatur gångjärn

### Högerhängd dörr, vänsterhängd dörr

Dörr och fönster ses från gångjärnssidan vid bestämning av höger och vänster. Är gångjärnet placerat till höger är det en högerhängd dörr/fönster. Är gångjärnet placerat till vänster är det en vänsterhängd dörr/fönster

### Allmoge:

Gångjärn med påsvetsade knoppar på gångjärnspinnarna vilket ger en design av äldre typ.

### Bakkantssäkring:

Härdad stålpinne som försvårar uppbygning på gångjärnssidan.

### Baslinje

Med ledning av uppgifter om gångjärnsplacering kan läget för urtaget i dörren (fönstret, luckan etc) bestämmas. Efter tillägg av springbredd S kan urtaget i karmen (skåpstommen etc) bestämmas.

### Självstängande dörrar

Placering i höjded, se Dörrar nedan. Fjädergångjärn nr 2220, 2228, 2248 placeras mitt på dörren.

### Fönsterdörrar

Bärgångjärn och koppelgångjärn placeras 150 mm från bågens hörn. Det tredje gångjärnet placeras mitt emellan de andra två. Då fyra gångjärn används placeras det fjärde 150 mm under det översta gångjärnet. Måtten räknas till gångjärnets baslinje.

### Fönster

Bärgångjärn och koppelgångjärn placeras 150 mm från bågens hörn. Det tredje placeras mitt emellan de andra två. Måtten räknas till gångjärnets baslinje.

### Dörrar

Dörrgångjärn placeras enligt figurer 1-4.

Gångjärn 1 och 2 placeras enligt figur 1 och 2.

Dörrar med höjden 21M (dörrblad 2040 mm). Ref: Svensk Standard SS 817052. Dörrar med annan höjd än 21M, mått från dörrbladskant.

