

ASSA MODUL SLUTBLECKSMATRIS

	Låstyp	Säkerhetsslutbleck				Standardslutbleck											
		1887 1-5	1887 9	2301	1824	2865	2860	2863	2862	2864	2866	2885	2888	2887	2876	2892	
Modullås	560, 562, 564, 1560	●				●	●	●	●	●							
	5584, 5585, 6580, 6585, 8561, 8562	●				●	●	●	●	●		●					
	1498, 6498					●	●	●	●	●		●					
	565, 2565	●				●	●	●	●	●							
	566										●						
	587	●															
	2587	●	●											●			
	2000, 8765	●															
	9788	●			●	●											
	7787	●															
	9787	●	●														
Smalprofilås	1362	●				●	●	●	●	●							
	1380, 1385, 13585, 1361	●				●	●	●	●	●		●					
	1398	●				●	●	●	●	●		●					
	13787	●	●														
Extralås	8788	●			●	●								●			
	585, 2580	●				●	●	●	●	●		●					
Skåplås	576, 577														●		
	1592, 2592															●	

Teckenförklaring

- - Assa rekommenderar
- - Används med förreglingsbom 1893
- - Alternativt slutbleck
- - Speciellt anpassat till ROT-sektorn

Ovanstående matris ska ses som en vägledning vid val av slutbleckstyp. Karmkonstruktion, typ och mått måste tas för säker funktion mellan låshus och slutbleck. För högre brythållfasthet rekommenderas alltid säkerhetsslutbleck.