

Kurzanleitung Montage DAVOSA Kautschukarmband

Die Montage Ihres DAVOSA Kautschukarmbands ist in sechs Schritten durchzuführen.

Sie benötigen dafür:



- Ihre DAVOSA Uhr
- DAVOSA Kautschukarmband mit passenden Federstegen
- DAVOSA SchlieÙe mit passenden Federstegen
- [DAVOSA Schraubendreher](#)
- ein Maßband, siehe unten
- Schneidwerkzeug
- *optional:*
eine Zange oder Pinzette

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen DAVOSA Kautschukarmband.

Ihr DAVOSA Team

1.

Lösen der Federstege

Federstege am AnstoÙ zusammendrücken und Armband vom Gehäuse lösen.

2.

Armband befestigen

Federsteg in die Öffnung an der AnstoÙseite des Bandes führen.



A. Federsteg in die Öffnung des Armbands drücken.



B. Feder mit Wechselwerkzeug herunter drücken, Federsteg in Position bringen und auf der anderen Seite einfädeln.

3.

Umfang des Handgelenks messen

Nutzen Sie dazu z.B. den DAVOSA Size Guide (siehe unten).

Hinweis:

DAVOSA ist für falsches Ausdrucken oder Messen nicht verantwortlich. Den DAVOSA Size Guide erhalten Sie [online](#).

4.

Armbandlänge ermitteln



Messen Sie die Gesamtlänge von Uhr und Band, addieren Sie die Länge der SchlieÙe dazu.

5.

Armband kürzen



Vergleichen Sie den Umfang Ihres Handgelenks mit der gemessenen Gesamtlänge von Band, Uhr und SchlieÙe. Kürzen Sie beide Bandseiten gleichmäßig mit der Schere. Sind Sie unsicher, lassen Sie das Band zunächst länger.

6.

Montage der SchlieÙe an das Band



Achten Sie darauf, dass die Logos auf der SchlieÙe und der Uhr gleich ausgerichtet sind. So stellen Sie sicher, dass die SchlieÙe richtig herum montiert wird.

DAVOSA
SWISS

Weitere Informationen zu unseren Uhren finden Sie auf:

www.davosa.com

