

WARNING

SOLENOID WIRES ARE POLARIZED.
FOLLOW THIS PROCEDURE WHEN CONNECTING
WIRES
TO THE MAVAL UNIVERSAL WIRE HARNESS.
MATCH THE BLUE WIRE FROM CAR TO BLUE
WIRE ON SOLENOID.
MATCH THE GREEN WIRE FROM CAR TO GREEN
WIRE ON SOLENOID.

ADVERTENCIA

CABLES DEL SOLENOIDE ESTÁN POLARIZADOS.

SIGA ESTE PROCEDIMIENTO AL CONECTAR LOS CABLES

AL CABLE UNIVERSAL MAVAL ARNÉS.

HACIENDO COINCIDIR EL CABLE AZUL DE COCHE PARA HILO AZUL
EN EL SOLENOIDE.

HACIENDO COINCIDIR EL CABLE VERDE DE COCHE PARA HILO
VERDE EN EL SOLENOIDE.