



GEBRAUCHSANWEISUNG

Über uns

Servus liebe*r Camper*in,

Zuerst möchten wir uns bei dir bedanken, dass du dich für ToniToi entschieden hast.

Wir sind Anna und Paul – zwei Outdoor-Enthusiasten und selbst begeisterte Camper. Seit 2020 ist Toni, ein schwarzer Tourne Peugeot Boxer, unser treuer Begleiter. Für ihn haben wir ToniToi ursprünglich entwickelt.

Gemeinsam mit unserem Schwager Markus gründeten wir im Oktober 2021 das Familienunternehmen WITH NATURE. Unsere Mission ist es, den Campingmarkt zu revolutionieren und ein viel diskutiertes Problem der Camper Community zu lösen: Die Umrüstung von Kassettentoilette auf Trenntoilette, welche das autarke, nachhaltige Reisen ohne Chemikalien, Entsorgungsstationen und unangenehme Gerüche ermöglicht. Und all das durch eine smarte, erschwingliche Lösung made in Germany, perfekt eingepasst in dein Camper Bad.

Wir wünschen dir viel Spaß mit deiner neu gewonnenen Freiheit und hoffen, dass ToniToi dein treuer Begleiter auf zahlreichen unvergesslichen Reisen wird.

In diesem Booklet findest du wichtige Informationen zu Gebrauch und Reinigung von ToniToi.

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch. Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, können wir keine Haftung übernehmen.

Viel Spaß beim Lesen und allzeit gute Geschäfte wünschen

Paul, Anna & Markus



Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen

Als Camper lieben wir die Natur und möchten diese bestmöglich schützen. Von der Auswahl der Produktionspartner über nachhaltige Verpackungen bis zu kurzen Transportwegen versuchen wir, den negativen Einfluss auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Mit ToniToi musst du keine komplett neue Toilette kaufen, sondern kannst das bestehende System ganz einfach in eine nachhaltige Trenntoilette verwandeln und bei Bedarf auch wieder zurückrüsten. Und all das minimal-invasiv – ohne aufwendige Badumbauten! Mehr zum Thema Nachhaltigkeit und unseren Werten erfährst du auf unserer Website unter www.tonittoi.de/unsere-werte.

Unsere Bitte an dich: Auch wenn ToniToi das Freistehen und autarke Reisen ermöglicht, sollte ein respektvoller Umgang mit der Natur und unseren Mitmenschen selbstverständlich sein. Rücksichtsloses Wildcamping unterstützen wir NICHT. Daher beachte bitte immer folgende Punkte:

- Kein Camping auf privatem Grund oder Orten mit Verbotsschildern.
- Verlasse den Platz stets so, wie du ihn vorgefunden hast – vor allem *ohne* Müll.
- Den Urinbehälter kannst du in *eine öffentliche Toilette oder die Kanalisation* entleeren.
- Bitte entleere den Feststoffeimer in eine Restmülltonne.

Sonstige wichtige Punkte beim Gebrauch von ToniToi:

- Die Entleerungsintervalle der Behälter sind abhängig von Personenanzahl und Nutzungsintensität und können variieren.
- Frauen haben es durch ihre Anatomie bei der Benutzung von Trenntoiletten grundsätzlich etwas schwerer als Männer. Generell hilft es, sich als Frau gerade beim Urinieren möglichst weit vorne auf der Schüssel zu platzieren. Nicht entmutigen lassen, wenn es beim ersten Mal nicht sofort perfekt klappt. Übung macht die Meisterin!
- Wir empfehlen, das Toilettenpapier *separat* zu entsorgen. Dadurch füllt sich der Feststoffeimer langsamer, die Entleerungsintervalle werden verlängert, Geruch wird vermindert und auch optisch ist der Anblick in der Toilette hygienischer.
- Bei Nutzung von ToniToi Open ohne SOG sollte der Toilettendeckel 1x täglich für mindestens 1-2 Stunden geöffnet bleiben, da Sauerstoff den Zersetzungsprozess beschleunigt und der Feststoff dann besser abtrocknet. Bei Geruch (z.B. kurz nach dem Toilettengang) hilft es, den Deckel wiederum zu schließen.

Die ToniToi Open Features auf einen Blick:

- Hochwertige Qualität, made in Germany
- Entwickelt von Campern für Camper
- Kompatibel mit Thetford C220/223 und C250/C260 Systemen
- Umweltfreundlich (keine Chemie, wassersparend)
- Unkomplizierter Einbau, rückrüstbar
- Der Urinbehälter fasst ca. 8l und verfügt über einen antibakteriellen Griff sowie eine smarte Verschlusskappe inkl. Entlüftung und Überlaufschutz
- Das Fassungsvermögen des Feststoffeimers beträgt ca. 8,5 l, serienmäßiger SOG-Anschluss bei der C220/223 Variante
- Der ToniToi Urinschlauch ist geruchshemmend und extra für den Sanitärbereich geeignet, ein Geruchsverschluss ist daher nicht zwingend notwendig
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Ergonomisches Design für einfaches Entleeren



Vorbereitung des ToniToi Feststoffeimers

Der Feststoffeimer *muss* vor der Benutzung stets mit einem geruchshemmenden und feuchtigkeitsbindenden Substrat gefüllt sein. Wir empfehlen hierfür “Neudorff Kokohum” Blumenerde oder ein vergleichbares Kokosfaser Substrat. Unter dem Stichwort *Kokohum* findet man bei Google viele Anbieter dieser praktischen Ziegel.



Abbildung 1: Neudorff Kokohum Substrat, z.B. aus dem Garten- oder Baumarkt

- Den Ziegel in einen 10l Eimer geben und mit lauwarmen Wasser ca. 15 min aufquellen lassen
- Falls der Ziegel nicht flach in den Eimer passt, lieber einmal halbieren
- Auf einen Kokohum Ziegel kommen ca. 800 ml bis maximal 1 l Wasser (*nicht die auf der Verpackung angegebene 3l verwenden, Substrat wird sonst zu feucht*)
- Der Ziegel nimmt an Volumen zu, lockert sich auf und kann anschließend mit den Händen „zerpflückt“ werden
- Feststoffeimer entnehmen
- Von der entstandenen Erde ca. 2-3 Finger breit als Basis in den ToniToi Feststoffeimer geben, sodass der (Tüten)Boden gut bedeckt ist
- Eimer wieder in die Serviceklappe setzen
- Nach jedem großen Geschäft mit 2-3 Schaufeln Substrat großzügig „nachspülen“, sodass alles gut bedeckt ist – hier bitte nicht zu sparsam sein!

Ein Ziegel ergibt ca. 6 l Substrat. Dieses kann in einem kleinen Eimer mit Schaufel im Bad aufbewahrt werden. So hat man es immer griffbereit für Toilettengänge und Nachfüllaktionen. Es bietet sich an, auch immer 2-3 Ziegel als Vorrat im Fahrzeug zu haben.

Wir empfehlen die Nutzung mit einer abbaubaren 10l Biotüte mit Henkel wie von [BIOvative](https://www.bioovative.com/), für die besonders einfache und schnelle Entleerung. Das Substrat wird somit in die Tüte gegeben und nicht direkt in den Eimer. Es kann aber auch auf Tüten komplett verzichtet werden und das Substrat direkt in den ToniToi Feststoffeimer gegeben werden.

Für die optimale Nutzung von ToniToi Open solltest du außerdem folgendes beachten:

1. Frisch angesetztes Substrat nicht direkt verwenden, sondern mind. eine Nacht im offenen Eimer antrocknen lassen. *Je trockener das Substrat, desto besser funktioniert es und desto mehr Feuchtigkeit und Geruch kann es anschließend wieder binden.*
2. Achte bei der Nutzung von ToniToi stets darauf, dass *wenig bis gar kein Urin* in den Feststoffeimer gelangt. Ein paar Tropfen sind ok, aber bei mehr kann es zu unangenehmer Geruchsentwicklung kommen.
3. Wir empfehlen, das Toilettenpapier separat zu entsorgen. Zum einen verlängerst du dadurch den Entleerungszyklus, zum anderen ist es hygienischer und beugt Geruchsbildung vor.



Abbildung 2: Kleiner Bio-Eimer mit Deckel und Griff sowie Schaufel, z.B. über Amazon

Benutzung und Reinigung der ToniToi Open Trennschüssel

Die ToniToi Trennschüssel besteht aus robustem Polypropylen (PP) Kunststoff, welcher hygienisch, langlebig und sehr gut recyclebar ist. Sie ist kompatibel mit dem Thetford C220/223 WC-Aufbau sowie der dazugehörigen WC-Brille und Deckel.

1. Vor dem Toilettengang

Klodeckel öffnen und sich positionieren. Die Sitzposition sollte so gewählt werden, dass der Urin *nicht* in den hinteren Teil der Schüssel gelangt.

2. Nach dem Toilettengang

Kleines Geschäft: Mit einer Sprühflasche mit Essigwasser (Verhältnis 1:3) mit 2-3 Sprühstößen im vorderen Bereich der Schüssel „nachspülen“ und anschließend mit etwas Klopapier trockenreiben, Klopapier separat entsorgen.

Hinweis: Nicht mit Wasser nachspülen, da sich dadurch die Urinsteinbildung und Geruchsentwicklung beschleunigt.

Großes Geschäft: Mit geruchshemmendem Substrat wie Kokohum, Kleintierstreu oder Kackpulver „nachstreuen“, sodass die Hinterlassenschaften gut bedeckt sind. Falls etwas daneben gehen sollte, ebenfalls mit Sprühflasche und Klopapier reinigen, Klopapier separat entsorgen.

Klodeckel wieder schließen.

3. Reinigung und Instandhaltung

PP ist hygienisch, chemie-beständig und leicht zu reinigen. Im alltäglichen Gebrauch ist Toilettenpapier zur Reinigung der Trennschüssel völlig ausreichend.

Eine Sprühflasche mit Essigwasser leistet hier zusätzlich gute Dienste. Für eine gründlichere Reinigung kann auch ein feuchter Lappen und etwas Hygienereiniger oder ein feuchtes Sanitär Tuch benutzt werden. **WICHTIG: Bitte keine ätzenden oder färbenden Reinigungsmittel verwenden!**



Abbildung 3: Feuchte Desinfektionstücher und Sprühflasch , z.B. über DM



Entleerung und Reinigung des ToniToi Open Urinkanisters

1. Entleerung

Der ToniToi Open Urinkanister kann ganz einfach und hygienisch in eine beliebige öffentliche Toilette oder die Kanalisation entleert werden. Wir empfehlen eine Entleerung *spätestens alle 3 Tage*, um der Geruchs- und Urinsteinentwicklung vorzubeugen.

- Serviceklappe öffnen
- Die schwarze Überwurfmutter am Urinkanister durch 2 Umdrehungen öffnen und den Schlauchanschluss aus dem Kanister ziehen
- Urinkanister aus der Serviceklappe entnehmen, aufschrauben und entleeren
- Behälter wieder einsetzen
- Schlauchtülle wieder in den Kanister stecken (hier sollte ein leichtes "Einrasten" zu spüren sein)
- Schlauch durch 2-maliges Drehen der schwarzen Überwurfmutter wieder handfest mit dem Urinkanister verschrauben
- Serviceklappe schließen

2. Reinigung und Instandhaltung

Der Urinkanister sollte *nach jeder Reise* und vor längerer Nichtbenutzung stets geleert und von innen mit Essigwasser (Verhältnis 1:2, ca. 250 ml) gespült werden. Am besten verschließen, schütteln, ca. 2h einwirken lassen, ausgießen. Äußere Verschmutzungen können mit einem feuchten Lappen entfernt werden.

Entleerung und Reinigung des ToniToi Open Feststoffeimers

1. Entleerung

Wir empfehlen eine Entleerung nach längeren Reisen, bei stärkerer Geruchsbildung oder wenn der Behälter voll ist.

- Serviceklappe öffnen und Urinkanister entnehmen
- Falls SOG vorhanden, Eimer leicht drehen und den SOG-Anschluss abstöpseln
- Feststoffeimer entnehmen
- Tüte oder Eimer direkt in den Restmüll entleeren
- Tüte oder Eimer erneut mit 2-3 Finger-breit Substrat befüllen
- Behälter wieder in die Serviceklappe einsetzen
- SOG erneut anschließen (falls vorhanden)
- Urinkanister wieder einsetzen und Serviceklappe schließen



2. Reinigung und Instandhaltung

Der Feststoffeimer kann (sofern ohne Tüte genutzt) nach einer längeren Reise auf Wunsch von innen mit Wasser gereinigt werden. Dies ist allerdings nicht zwingend notwendig. Äußere Verschmutzungen können mit einem feuchten Lappen entfernt werden.



Holy Shit!

Ab sofort kannst du auf Chemie beim Camping verzichten, länger frei stehen, sparst dir außerdem viel Wasser, nervige Badumbauten und kannst deine Hinterlassenschaften weiterhin ganz praktisch über die äußere Serviceklappe entleeren. Ist das nicht toll?

Du bist zufrieden?

Das freut uns! Werde Teil unserer ToniToi Community und erzähle anderen von uns. Markiere uns in deinen Bildern und Stories auf Instagram @tonitoy_bywithnature mit dem Hashtag #tonitoybywithnature. Oder sende uns deine Erfahrungen mit ToniToi per Mail an: info@tonitoy.com.

Nicht happy?

Das tut uns leid! Wir möchten natürlich, dass du zufrieden bist. Erzähle uns wo das Problem liegt und wir helfen dir gerne weiter. Wir freuen uns über jedes Feedback, denn nur so können wir ToniToi stetig verbessern.

Schreibe uns an:
info@tonitoy.com

oder rufe uns an:
+49 089/62242272

Dein ToniToi Team

Folge uns

Instagram: @tonitoy_bywithnature
YouTube: ToniToi
Newsletter: www.tonitoy.com/newsletter
Website: www.tonitoy.com