

REES – Halterungen für Trittstufen und Laufroste auf Rundkopfprofile werden auf die runden Fälzen der Metalldacheindeckung wie z. B. Kalzip, Bemo und bauartgleiche Profile aufgeklemt. Die Halterungen können bei Dachneigungen von **0 – 40 Grad** verwendet werden.

Um den Anforderungen nach EN – 516 zu entsprechen ist ein maximaler Abstand der einzelnen Halterungen von 80 cm nicht zu überschreiten! Der Abstand der Halteclips ist entsprechend der jeweiligen Herstellerrichtlinien einzuhalten. Die Halterungen sind am 50 bzw. 65 mm hohen Falz (Bördel) im Bereich der Halteclips zu montieren.

Bei alten Dächern ist zu prüfen, ob die Fälze (Bördel) einwandfrei sind und der Unterbau unbeschädigt ist.



**Bestandteile je Trittstufenhalter:** 2 x Laschenteile, 1 x Halterteil, 1 x Oberteil (abgewinkelt),  
2 x Schrauben M8 x 40, 2 x Bördelmuttern M8,  
3 x Schrauben M8 x 20, 3 x Bördelmuttern M8

### Montageanleitung:

- Die Trittstufenhalter sind so anzuordnen, dass Sie im Bereich von Halteclips montiert werden.
- Laschenteile und Halterteil vormontieren. Laschenteile so, daß der Falz (Bördel) von den Rundungen eingeschlossen wird. Das Halterteil ist rechts des Laschenpaares anzubringen. Die schräge Seite des Halters zeigt nach oben.
- Anschließend ist das Oberteil, zuerst mit der mittleren Schraube zu befestigen. Der abgekantete Auflagewinkel für den Rost zeigt immer nach links und ist über den Laschen angebracht. Anschließend kann die Dachneigung mittels der Lochskala rechts in Abständen von 5 Grad fixiert werden. Es ist darauf zu achten, dass anschließend die Trittflächen in Richtung der Breite nicht mehr als 3 Grad von der Waagerechten abweichen. Anschließend ist am Langloch links eine zusätzliche Befestigungsschraube zu montieren.
- Alle Schrauben sind auf festen Sitz zu überprüfen. Zur Montage der Laschenteile sind die Schrauben M8 fest zu halten und die Muttern mit einem Drehmoment von mindestens 50 Nm anzuziehen. Nach ca. 2 Wochen ist der Schraubenanzug nochmals zu prüfen.
- Es sind nur 25 cm bzw. 30 cm breite Dachstandroste mit Zulassung nach EN 516-1 zu verwenden!



**Hinweis:** Halterungen nach EN 516-1 haben keine Zulassung zur Verwendung bei Fluchtwegen. Sicherheitsleinen und Geschirre dürfen nicht angeschlagen werden.

Anwendungsbeispiel:

**Beachten Sie bitte auch unser Programm an Zubehörteilen für Dachstandroste. Desweiteren bieten wir über den Fachgroßhandel gerne unsere Schneefangsysteme, Haftprogramm und Solarhalterungen an.**

