

FDV Dokumentasjon

Techwood



Techwood er fremstilt av mineraler, salt, rester etter risproduksjon og havplast. Den særegne kombinasjonen av materialer resulterer i et produkt med gode egenskaper, en naturlig finish, høy motstand mot forvitring og dermed en lang livssyklus.

Techwood er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14025 og EN 15804-standarder.

Platene tilfredsstiller brannklasse B-s3,d0.

Anvisning for drift og vedlikehold

Anbefalt bruksområde og montering

Platene kan benyttes både inne og ute, på bad eller tilsvarende.

- UV-bestendig
- Saltvannsbestandig
- Vedlikeholdsvennlig
- Lav vekt
- Høy styrke
- Høy brannklasse
- Enkel montering

Montering på aluminium profiler, eller de kan monteres på lekter av hvitt trevirke, aluminium, mm.

Bearbeiding

Bearbeides med vanlig verktøy, som f.eks dykksag og sirkelsag. Vi leverer egne sagblad som med fordel kan benyttes.

Kontroll og vedlikehold

Alle fasader forutsetter en 1/2 årlig visuell kontroll grunnet forurensning, temperatursvingninger, vær og vind. Byggets bevegelse og alle byggets sammensatte materialeegenskaper kan påvirke fasadens stabilitet og utseende.

Kontrollpunkter til avklaring for, om nødvendig å iverksette tiltak til utbedring:

- Kontroll for vask av fasade
- Kontroll av ytre sår/skader, skal repareres
- Kontroll av innfestning og bakenforliggende konstruksjon

post@ytrefasade.no

Ytre fasade AS
Spannavegen 152
5535 Haugesund
ytrefasade.no

Rengjøring

Selv om produktet ikke krever vedlikehold, må det gjennomføres en 1/2 årlig vask for å holde fasaden i god stand.

Avstanden mellom spilene må holdes fri for organisk materiale for å sikre forsvarlig drenering og ventilasjon.

Techwood produktet installeres utendørs og er naturligvis utsatt for forskjellige typer flekker. De vanligste flekkene rengjøres etter disse anbefalingene:

Regelmessig rengjøring:

Vask så raskt som mulig ved eventuelle flekker for å hindre at overflaten absorberer det inn. Selv om Techwood fasaden er i god stand og ikke trenger noe vedlikehold, er det anbefalt å rengjøre platene regelmessig (hver 3. eller 6. måned avhengig av bruk og installasjonsområde).

- Bland litt såperenser med vann i en bøtte, og gni kraftig inn i forskjellige etninger med en ren kost (test på en mindre synlig plass først)
- La såpeblandingen virke i noen minutter
- Skyll av med vann, sørg for at all såpe er borte
- La det tørke

Ikke bruk aceton, løsemidler og andre sterke syrer enn det som er anbefalt. Ethvert rengjøringsmiddel som står på for lenge kan forårsake irreversible overflateskader og riper.

Ved vedvarende flekk:

Bland såperenser og blekemiddel med vann og vask på samme måte som ellers. Skyll godt av etterpå

Høytrykksspyling:

- Rengjør med viftestråle som dekker større flater
- Spyl i børsteretning av platen
- Spyl plate for plate for å få en jevn og effektiv vask

Ved overlevering

Byggestøv må vaskes bort, fasaden skal derfor vaskes etter montering.

post@yrefasade.no

Ytre fasade AS
Spannavegen 152
5535 Haugesund
yrefasade.no