

## ■ 設営方法

- ① 天幕を広げ、●印4箇所をペグダウン(全てファスナー隣)する
- ② ポール(支柱)2本を先程のファスナーから入れ、黒スリーブにそれぞれ接続する
- ③ アーチポール(湾曲)をスリーブに通しながらポールを組み立て、  
エンドのグロメット(金具穴)へ接続する。(反対側も同じく接続する)
- ④ 残り10箇所をペグダウンしたら、完成です。

※ご使用環境に合わせて、ガイドロープを約4-10本張ってご使用ください。

