



## BANC DE PARC ERICA



### Tu auras besoin de:

- Maillet en caoutchouc
- Clé Allen – fournie dans le sac de fixations.
- Tournevis avec raccord à tête dynamométrique

1. Ouvrez l'emballage, étalez les pièces et vérifiez que le sac de raccords est complet.

2. Taper partiellement les ensembles jambe/bras sur partie du dossier en veillant à ce que les trous du dossier soient orientés vers le sol.

3. Offrez la partie siège aux ensembles jambe/bras et tapotez en position. Si les mortaises sont serrées, tapez les ensembles pied/bras sur la partie siège à partir de différentes parties des ensembles pied/bras en rotation.

4. Tournez la pièce assemblée de sorte qu'elle soit à l'envers debout sur le dessus de la jambe/du bras

assemblées. Placez une partie du film à bulles en dessous pour la protection. Reposez la partie du bras sur un tabouret, une boîte ou quelque chose de similaire.

5. Placez les bouchons à vis dans les quatre trous du dossier et les deux trous sous l'assise de manière à ce qu'ils soient alignés pour recevoir les tiges filetées. Insérez les tiges filetées et à l'aide de la clé Allen fournie, serrez sur les bouchons à vis. Si nécessaire, utilisez un tournevis pour agiter les bouchons à vis jusqu'à ce qu'ils se connectent aux barres filetées. Serrez fermement toutes les barres.

6. Vissez les quatre vis sous la partie siège en la reliant aux ensembles jambe/bras.



**N'OUBLIEZ PAS DE PEINDRE SUR LE PROTECTEUR DE MEUBLES DÈS L'ASSEMBLAGE DU PRODUIT, SAUF SI UNE AUTRE FINITION DOIT ÊTRE APPLIQUÉE.**