

1 Congelar los acumuladores 72 horas antes de su utilización a -20°

2 Componentes del Kit



3 Colocar acumuladores en la base y separador



4 Colocar acumuladores laterales



5 Colocar separadores laterales

